

安全上のご注意

ご使用の前にこの「安全上の注意」をよくお読みの上、正しくお使い下さい。
お読みになった後は、いつでも見られる場所に必ず保管してください。



警告

この警告事項を無視して、誤った取扱いをすると人が死亡
または重傷を負う可能性が想定される内容が記載されています。

- ご使用の際には必ずアンカーボルトで床に固定して下さい。
アンカーボルトで床に固定せずに使用しないで下さい。ラックが転倒してけがをする恐れがあります。
- 同時に二段以上引き出さないで下さい。
スライドテーブルには引き出し防止ロックがついていますが、ロックをはずしたり不完全な取付状態で2段以上引出すと棚が転倒してけがをする恐れがあります。
- 耐荷重より重い物を載せないでください。
耐荷重よりも重いものを載せるとスライドテーブルを引き出した時に棚が転倒してけがをする恐れがあります。
- 1台（1連）当たりの総耐荷重を超えて使用しないでください。
棚1台（1連）当たり総耐荷重には制限があります。制限を超えて使用すると棚がしたり転倒してけがをする恐れがあります。

タイプ	1段当たりの耐荷重 (等分布耐荷重)	台当たりの総耐荷重 (総耐荷重×天板を除く)
鉄板保管 2ton	2000kg/1段当たり	10000kg/1台当たり

〔注意〕棚段数が標準より多い場合には総耐荷重は低減します。

- 安全部品をはずして使用しないでください。
アンカーボルト、二重引き出し防止装置、取り付けボルトをはずして使用しないでください。事故によってけがをする恐れがあります。
- 分解・組立・破棄する時は専門業者にお任せ下さい。



注意

この注意事項を無視して、誤った取扱いをすると、人が障害を負つ
たり、物的障害の発生が想定される内容が記載されています。

〔設置条件について〕

- この製品は屋内用です。屋外で使用されますと錆びついて強度が低下する恐れがあります。
- 棚本体の水平を保つように調整を行って下さい。
水平が保たれない不安定な床面に設置されますと棚が転倒してけがをしたり荷物が落下し破損する恐れがあります。
- 棚設置に適した強度を持った床面へ設置して下さい。アスファルト床等アンカーボルトの耐久力が充分保てない場所への設置はしないで下さい。

〔安全にご使用いただくために〕

- スライドテーブルはゆっくりと引き出して下さい。
強く引き出すと、ストッパーの乗り越えや破損によりテーブルが抜け落ちてけがをすることがあります。
- 可動部分のすきまに手や指などを入れないで下さい。
手や指が挟まれてけがをする恐れがあります。
- 最上段の天板には荷物は載せないで下さい。
棚本体が倒れ荷物が破損したりけがをするおそれがあります。
- 以上を発見したまま使用しないで下さい。
棚が破損してけがをする恐れがあります。
- この製品を第三者に譲渡、貸し出しを行う際には、本取扱説明書を添えてお渡しく下さい。

スライドラック 取扱説明書

鉄板保管 2 ton モデル

この度はスライドラックをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
この説明書は、製品の使用上の注意事項と組立ての手順について記載しています。
組立・ご使用前に、この説明書をよくお読みの上、正しく組立後、安全にご使用下さい。
また製品を末永くご使用いただくために、この説明書は大切に保存してください。

■表示の説明



警告

この警告事項を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡
または重傷を負う可能性が想定される内容が記載されています。



注意

この注意事項を無視して、謝った取扱いをすると、人が障害を負つ
たり、物的障害の発生が想定される内容が記載されています。



組立・ご使用前に必ずこの「取扱説明書」をお読み下さい。