

日常の安心を持ち歩く

除菌
99.9%
★SGS 試験結果に基づく
No.GZF20-008577-01

■強力UVライト (UV-C)

2灯の紫外線ライトで広範囲に光を照射除菌します。

■スライド式コンパクトタイプ

ライト部分を保護できホコリ等が付着するのを防ぎます。

■紫外線流出防止

フタを閉じると自動的に消灯します。

■乾電池式

(単4型×2本[別売])
場所を選ばずどこにでも持ち運びでき、外出先でも安心して除菌できます。

■照射時間

およそ 20秒間で 99.9%除菌

※照射時間による除菌率は照射距離・気温・対象物体によって異なります。長時間照射しても、除菌効果は変わりません。



■UK-01-1
Aqua blue



◎パッケージ



■UK-01-2
Floral pink



■UK-01-3
Mint green



■UK-01-4
Milky lavender



家中どこでも、外出先でも 簡単除菌 !!



紫外線で大腸菌・ブドウ球菌 99.9%除菌

★SGS 試験結果に基づく No.GZF20-008577-01

(SGSは、世界最大規模の検査・検証・試験および認証を行う企業。)

Test organism	Concentration of bacteria (cfu/ml)	Test time	Positive control A (cfu/piece)	Treated sample B (cfu/piece)	Killing log value	Killing rate (%)
Staphylococcus aureus ATCC 8538 ブドウ球菌	1.6×10 ⁸	20 s	6.3×10 ⁸	8.0×10 ¹	4.06	> 99.99
	1.7×10 ⁸	20 s	7.5×10 ⁸	8.0×10 ¹	4.09	> 99.99
	1.6×10 ⁸	20 s	7.5×10 ⁸	5.8×10 ¹	4.12	> 99.99
Escherichia coli 8099 大腸菌	3.3×10 ⁸	20 s	3.2×10 ⁸	2.2×10 ²	4.17	> 99.99
	3.4×10 ⁸	20 s	3.2×10 ⁸	2.2×10 ²	4.17	> 99.99

Remark:
1. Killing rate = (A/B) × 100%.
2. The test distance was 1 cm.
3. The sterilization is carried out in accordance with the instruction of product.

【使用上の注意】●UVライトは皮膚や目に炎症を起こすことがありますので、直接当てないでください。●UVライトを直視しないでください。●人や動物などの生物に当てないでください。●除菌中はUVライトに手を触れないでください。●この商品は医療品・医薬機器等ではございません。

■製品仕様

- ・サイズ：約 H177×W30×D20 mm
- ・重量：約 50g (乾電池除く)
- ・材質：ABS・ガラス
- ・電源：乾電池式
【単4形アルカリ乾電池2本(別売)】
- ・UV波長：253 (UV-C)
- ・持続使用：約 720回 / 毎回 20秒照射 (合計 120分)
- ・定格電圧：3.0V
- ・定格電力：3.0W
- ・定格電力：1000mAh
- ・照射物の適正距離：1cm以内
- ・照射範囲：約 8×3 cm

※商品の仕様及び外観等は、予告なく変更することがあります。本製品は一般家庭用です。業務用のご使用はおやめ下さい。パッケージの写真と実際の商品は多少異なる場合があります。

保証期間

ご購入日より
6カ月

PL保険加入済

CE

実用新案申請中