

電動除菌ガンスプレー

<製品情報>

製品型番：AU-G001

製品重量：690g

商品サイズ：25×23cm

定格電力：10W

定格電圧：110-240V / 50HZ

電源電圧：DC5V

電池容量：2600 mAh

容器量：800ml

使用時間：60~80分

充電時間：約2時間

充電方法：付属 USB コード

充電表示：USB 赤：充電中、USB 赤と緑：充電完了

内容物：本体、800ml ボトル、USB 充電コード、USB タップ



<使用方法>

- ① 使用前に、本体を完全に充電して下さい。
- ② 使用前に、容器にアルコール消毒液などの消毒液を入れて下さい。
- ③ 引き金ボタンを押して、除菌したい場所に向けて噴霧して下さい。
- ④ 噴霧量を調節したい場合は、側面左後方の調節ネジを回して調節して下さい。
- ⑤ 噴霧が終わったら引き金ボタンを押して終了して下さい。

<使用上のご注意>

- ・万が一、目詰まりした場合、付属の針で噴霧口先端に挿入して下さい。
- ・アルコール消毒液などの消毒液以外の化学液体は入れないで下さい。
- ・高温や高湿度など極端な環境を避けてご使用ください。
- ・本製品は先端部分は次亜塩素酸水にも耐性のあるタングステンを使用しております。錆化しにくい素材ですが、使用後は必ず水で洗浄していただきますよう宜しくお願い申し上げます。なお次亜塩素酸水ご使用が原因で故障の場合は、保証対象外になりますので予めご了承ください。

<保証期間> お買い上げ日より 180 日間

※ご使用方法の誤りや落下などによる故障の場合は、保証期間内でも有償となります。

販売店

購入日 年 月 日

氏名

住所 〒

電話番号

※お買い上げ時の領収証または納品書を添付お願い致します。

販売元 株式会社 マイツ・コーポレーション

〒321-0131 栃木県宇都宮市宮の内 1-175

TEL:028-653-0656 FAX:028-653-1711