

水垢、スケール、サビの除去に最適！

サビ取りくん★ジェル

食品工業用酸性ジェル洗浄剤(非劇物)

特 長

ステンレス面のスケール除去に優れており、素材の光沢を損ないません。
ジェルタイプなので垂直な壁面などでも垂れ難くスケールに密着します。
スケールを酸の力で分解するので力が要らず作業が容易です。

用 途

食品工場内でステンレス製加工施設、設備、製造機器等に付着した
スケールを綺麗にします。
特にカルシウム等の無機スケールに対し優れた除去効果を発揮します。

性 質

外 観： 淡桃色なジェル状

※ 保管は原則、※冷暗所保管して下さい！ 暖かい場所で保管すると、
褐色に変化する場合がありますが、品質には問題ありません。

使用方法

方 法： スポンジやブラシ等でスケール面に塗りこむ
濃 度： 原液
温 度： 常温
時 間： 5～10分（汚れの度合いに応じて。）

荷 姿

500g容器×6本／箱



【裏面もご覧下さい】

Wash & Clean, Safe & Happy

有希化学株式会社

URL <https://www.yuki-chemical.com> E-mail info@yuki-chemical.com

洗浄例

レトルト殺菌設備内部



長年の蓄積スケールを短時間で除去。



ステンレスの素地がきれいに現れています

レトルト殺菌設備フタ



水際に蓄積した頑固な水アカ汚れも・・・



洗浄後はこのとおり。くすみも消えました

推奨研磨剤

作業の際は、ナイロン製の研磨パッドを使用すると効果的です。
当社では、「Scotch-Brite／パープルパワーパッドNo.2003」をお勧めしています。当社でも扱っておりますのでお問合せください。



取り扱い上の注意

この製品は非劇物ですが酸性液体なので、直接肌に触れない様にして下さい。
又、他の容器に移す場合には樹脂製の物を使用ください。



取り扱いに関しては安全データシートをご確認の上ご使用願います。

ここに記載された内容は、現段階で明確になっている知識に基づいて書いております。これらの情報は十分に信頼出来る物ですが、特殊なケースに関して保証する物ではありません。その為、ご使用の際は追加情報や事前の対策、あるいはここで述べられている事の検証を必要とする状況でないかどうか必ずご確認ください。



【作成日 09／ 9／ 8】

【改定日 10／ 7／27】