

樹脂ワックス剥離剤

Jikansa

時間差

塗り重ねられた樹脂ワックスを
スピーディーに浮き上がらせてます!

ノンリンス高性能タイプで
コストパフォーマンスの良い優れものです!



Floor



床



Dr.ミリオン

リピーター
続出!

Step 1

時間差を
汚れ(ワックスの重層)
によって5~10倍に
希釈した液を
床に塗布する。

使用
方法

Step 2

塗布後3~5分程度で
ワックスが剥離する。
(床が乾きかけたら
打水してください。)

Step 3

ポリッシャーをかけた後、
(モップのみも可)
汚水を全て回収し
水拭きする。



製品内容

性状	無色~黄色透明液体
pH	約13(1%) 強アルカリ性
荷姿	BIBダンボールケース(18kg)



ミリオン化学株式会社

樹脂ワックス剥離剤

時間差

樹脂ワックス
を強力除去

高コスト
パフォーマンス

低臭タイプ



時間差の特徴

- 樹脂ワックスを強力に溶かして除去。
- 塗布時にはじきにくく、素早い浸透性。
- 低臭タイプなので、嫌な臭いを気にせず作業が出来ます。
- 汚水の粘度が低く、汚水回収の手間が軽減。
- 2-アミノエタノール(医薬用外劇物)を含有。

使用例



使用前



使用后

注意事項

- ・洗浄液が皮膚や目に付着した場合はすぐに15分以上洗い流し、異常がある時は医師の診断を受けて下さい。
- ・誤飲した場合は応急処置として多量の水を飲み、医師の診断を受けて下さい。

お問い合わせ

<http://www.million-k.co.jp/>



ミリオン化学株式会社