

タイルカーペット用ピールアップ形接着剤(アクリル樹脂系エマルジョン形)

ルビロン® P-1000

強粘着タイプ OAフロアに最適

アクリル樹脂系

ノンホルマリン

ノントルエン

JAIA
F☆☆☆☆
4VOC基準適合
非危険物

3kg入り
新発売
(3袋/ケース)

アルミパウチ容器なので
廃棄が
簡単です!!



3kg アルミパウチ



18kg 金属缶

特長

- 乾きが早く、オープンタイムが短いので作業時間の短縮が可能です。
- 有機溶剤を含まず安全です。JAIA F☆☆☆☆ 4VOC基準適合の非危険物です。
- 抜群の粘着力でタイルカーペットのズレや剥離を防ぎ、厚手のタイルも納まります。
- 優れたピールアップ性で張替えやレイアウト変更時に再塗布の必要がありません。

使用方法

- ①[下地清掃] 下地のゴミ、ホコリ、水、油、サビなどを取り除いて下さい。
- ②[塗布] ゴムベラ、ローラー刷毛などで均一に塗布して下さい。
- ③[張付け] 下の表を目安としたオープンタイムをとり、床材を張付けて下さい。

塗布量・オープンタイム・標準施工可能面積

下地の種類	塗布量(g/m ²)	オープンタイム	標準施工可能面積
吸水下地：モルタル、コンクリートなど	100	5～15分/25℃	180m ² /18kg、30m ² /3kg
非吸水下地：金属、プラスチックなど	80	15～25分/25℃	225m ² /18kg、38m ² /3kg

注意事項

- 接着剤が**完全に透明になるのを確認**してから張付けて下さい。
- 張付け時に接着剤がバックングに**付着しないことを確認**して施工して下さい。
- オープンタイムが不十分であると強接着となり、剥離時にバックングが破損する恐れがあります。

その他

- 気温が5℃未満での使用、保管は避けて下さい。また、接着用途以外には使用しないで下さい。

■法令関係

労働安全衛生法		
表示対象物質(第五十七条 施工令第十八条)	非該当
通知対象物質(第五十七条の二 施工令第十八条の二)	該当(メタノール)
化学物質管理促進法(PRTR法)	非該当
毒物及び劇物取締法	非該当
消防法	非危険物
建築基準法(2003年7月より)	使用制限なし

 トヨポリマー株式会社

本社
TEL. (06) 6397-8001 FAX. (06) 6397-8316
東京事業所
TEL. (03) 3535-8559 FAX. (03) 3535-8528