

# ルビロン® 横ずれん

## リフォームに最適

アクリル樹脂系

ノンホルマリン

ノントルエン

JAIA  
F☆☆☆☆  
4VOC基準適合  
非危険物

新発売



10kgハイテナー (減容タイプ容器)

※折りたたんで小さくして分別廃棄できる便利な容器です。

3kg プラスチック缶

### 特 長

- マイルドな臭気
- 高耐久性 (高耐可塑性) ……長時間ピールアップ性能を維持します。
- 横ずれ防止性／剥離防止性 ……吸水下地、非吸水下地ともに良好です。
- ピールアップ性 ……床材に転写しづらいです。
- 安全性 ……エマルジョン形接着剤なので火気・毒性の心配なく安全に施工できます。

### 使用方法

- ① [下地清掃] 下地のゴミ、ホコリ、水、油、サビなどを取り除いて下さい。
  - ② [塗 布] ゴムベラ、ローラー刷毛などで均一に塗布して下さい。
  - ③ [張付け] 下の表を目安としたオープンタイムをとり張付けて下さい。
- ※接着剤が透明になった時点で張合わせして下さい。

### 塗布量・オープンタイム・標準施工可能面積

| 下地の種類               | 塗布量(g/m <sup>2</sup> ) | オープンタイム(分) | 標準施工可能面積(m <sup>2</sup> ) |
|---------------------|------------------------|------------|---------------------------|
| 吸水下地 (モルタルなど)       | 60～100                 | 10～20/25℃  | 165～100/10kg 50～30/3kg    |
| 非吸水下地 (金属、プラスチックなど) | 40～80                  | 20～30/25℃  | 250～125/10kg 75～35/3kg    |

### 注意事項

- オープンタイム不足、厚塗りはピールアップ性がなくなり接着する場合がありますのでご注意下さい。
- 湿気の予想される下地、未養生のモルタル下地での使用は避けて下さい。
- 3 5℃以上、5℃以下での保管、使用は避けて下さい。
- 粘着用途以外で使用しないで下さい。
- 水での希釈はしないで下さい。

#### ■法令関係

##### 労働安全衛生法

|                            |        |
|----------------------------|--------|
| 表示対象物質 (第五十七条 施行令第十八条)     | 非該当    |
| 通知対象物質 (第五十七条の二 施行令第十八条の二) | 非該当    |
| 化学物質管理促進法 (PRTR法)          | 非該当    |
| 毒物及び劇物取締法                  | 非該当    |
| 消防法                        | 非危険物   |
| 建築基準法 (2003年7月より)          | 使用制限なし |



トヨポリマー株式会社

本 社  
TEL. (06) 6397-8001 FAX. (06) 6397-8316  
東京事業所  
TEL. (03) 3535-8559 FAX. (03) 3535-8528