



# 必要な時に、必要なだけ。

簡単に  
次亜塩素酸水を生成できる  
ポータブルタイプ

スプレー型次亜塩素酸水生成器

## PORTABLE CLEAN-TE

ポータブル クリン・テ NDX-CSG270J

消臭

除菌

ウイルス  
対策

メーカー希望小売価格

有効塩素濃度

**80** mg/L  
(ppm)

pH値: 5.0~7.0

さまざまなシーンに  
合わせて  
ご使用いただけます！



簡単

水道水と専用添加液をボトルに入れて、ボタンにタッチするだけ。3分～5分程度で次亜塩素酸水を生成できます。充電池内蔵でどこでもご利用いただけます。

必要な時に  
必要なだけ

必要な分量だけその都度作れば、買い置きなどで場所を取ることもありません。生成した次亜塩素酸水は早めにご使用ください。

経済的

高額な次亜塩素酸生成器を買う必要はありません。また、既製品を購入する必要もなく、たっぷり次亜塩素酸水を使用できます。ランニングコストは、生成1回(280mL)あたり約25円。

**危険** 特に酸性タイプの製品と混合した場合、有毒な塩素ガスが発生します。

【使用上の注意】 ● 他のもものと混ぜて使用しないでください。 ● 品質が劣化するため、早めのご使用をおすすめいたします。 ● 直射日光・高温を避け、冷暗所に保管してください。品質劣化の恐れがあります。 ● 皮膚炎・湿疹等の症状が現れた場合は、使用を中止し、医師の診断を受けてください。 ● 目に入ったときは、こすらずに流水で洗い流し（コンタクトレンズは外してください）、それでも異常が残る場合は医師に相談してください。 ● 誤って飲み込んだ場合は、水あるいは牛乳を飲み、それでも異常が残る場合は医師に相談してください。 ● 液体は塩素系のため、腐食及び漂白しますので、ご使用にあたってはご注意ください。

製品仕様

製品名	ポータブル クリン・テ
型番	NDX-CSG270J
電源入力	DC 5V / 1A
内蔵充電池	リチウムイオンバッテリー 3.7V / 1,600mAh
充電時間	4時間
電極	チタン白金電極
生成水量	280 ml
重量	310 g (本体のみ)
サイズ	H265×D75×W75mm
製品構成	本体 3段分離 (スプレーノズル、ボトル、ベース) / 電解添加液 250ml (ポータブル クリン・テ専用) / クロール試験紙 / USB電源アダプター / USB充電ケーブル / 専用スポイト 3ml / 取扱説明書



弱モード(紫色) 3分

有効塩素濃度：30～60 mg/L(ppm)  
pH 4.5～



強モード(青色) 5分

有効塩素濃度：60～90 mg/L(ppm)  
pH 4.5～

スプレー型次亜塩素酸水生成器  
PORTABLE  
CLEAN-TE

ポータブル クリン・テ NDX-CSG270J

メーカー希望小売価格：



■総発売元

株式会社 OSGコーポレーション

本 社：大阪市北区天満1-26-3 OSG本社ビル TEL.06-6357-0101  
東京営業本部：東京都港区三田3-13-16 三田43MTビル7F TEL.03-5484-7550

<https://www.osg-nandemonet.co.jp/>

