


新型ロケットブラシの使い方


1 ロケットブラシを準備します



2 ホースの入口にロケットブラシを挿入します



3 ポンプに架ぎます



4 圧力がかかるようにホースをしっかりと締めます



5 圧水で押し込みます



6 螺旋状の毛が回転し、ホース内部を洗浄します



使用上の注意

- ・ホースを直線に近い状態で使用して下さい。曲がっていると詰まりの原因になります
- ・勢いよく出口から出ていきますので、ロケットブラシの先端で怪我等されないようにして下さい。
- ・特殊ホースには使用できません。
- ・環境によってはブラシが回転しないこともあります。