

発売のお知らせ

「スーパーオキシード ラボ」、「ラボS-II」用 交換用隔膜フィルターユニット **FU-J** **FU-S** (試験紙、比色表シール付き)



《隔膜フィルターについて》

隔膜フィルターは極微小の孔が多数あいている特殊な不織布で作られております。この孔に水道水、食塩中のケイ酸やカルシウムなどの不純物が詰まってくると、電極間に電流が流れにくくなり、正常な強電解水が生成できなくなります。

さらにこの状態が進行しますと電極の一部に過電圧が生じ、著しく電極の寿命が短くなります。

《隔膜フィルター交換時期》

隔膜フィルターの交換時期は、「スーパーオキシード ラボ」・「ラボS-II」の1日に使用する回数と原水の種類により異なってきます。表に基づいて早めに交換して下さい。

〈水道水を使用の場合〉

1日の使用回数	交換時期
1～3回	2年
4～7回	1年

〈井戸水や硬水を使用の場合〉

1日の使用回数	交換時期
1回	2年
2～3回	1年

〈精製水を使用の場合〉

1日の使用回数	交換時期
1～3回	7年
4～7回	4年

《付属品》

強酸性水中の残留塩素濃度を調べる、よう化カリウムでんぷん紙 1箱、比色表シールが付属されております。

《適応形式》

スーパーオキシード ラボ用交換用隔膜フィルターユニット**FU-J**
 ラボS-II用交換用隔膜フィルターユニット**FU-S**

製造元

葵エンジニアリング株式会社

静岡県三島市長伏258-5 〒411-0824
 TEL(055)984-4321(代) FAX(055)977-1422

お問い合わせ・代理店