

## TECHNICAL INFORMATION

『抗菌性』に優れた万能洗浄剤

モレスコ  
ツールメイト TA-100M

## 特徴

本油剤は工場床、機械設備、厨房器具、食器等と洗浄可能な万能クリーナーです。  
また、プラスチック・樹脂の通箱も洗浄可能で各種工場内の汚れの除去にご使用頂けます。  
無リンタイプで、鉱物油&動植物油に安定した洗浄力を発揮します。

## 使用法

- ・洗浄方法 浸漬揺動、モップなど
- ※ 濡れタオルで汚れを拭取る場合は必ずゴム手袋を着用してください。
- ・濃度□ 1～10%使用
- ・温度□ 室温～60℃
- ・適用素材 鉄系金属、プラスチック、機械設備、床、壁など
- ・適用汚れ 金属加工油全般、グリース、タイヤ痕など



## 性状

## ・原液性状

		代表性状
外観		淡黄色透明
密度	15℃ g/cm <sup>3</sup>	0.97
引火点	℃	なし

## ・希釈液性状 (20倍)

外観		無色透明
pH		11.0～13.0

原液



希釈液



## 荷姿

180kgドラム缶、18kg角缶

## 使用上の注意

本剤はアルカリ性のため取り扱いには保護眼鏡や保護手袋を着用して下さい。  
皮膚に付着した場合、あるいは誤って眼に入った場合には大量の水で洗い流し、  
特に眼の場合は医師の手当てを受けて下さい。

## 株式会社 MORESCO

Customer Center

TEL : 06-6262-3385

E-mail : customercenter@moresco.co

URL : http://www.moresco.co.jp

## MORESCO Corporation

Head Office: 5-5-3, Minatojimaminami-machi, chuo-ku, Kobe, Japan

TEL: +81-78-303-9010 FAX: +81-78-303-9020

Osaka Branch: 3-2-15, Bingo-machi, Chuo-ku, Osaka, Japan

TEL: +81-6-6262-3310 FAX: +81-6-6262-3327