

ストーム

# STORM

## VISIBLE PERFORMANCE GOGGLE

着用者の作業効率を最大限向上するよう設計された、究極のゴーグル

やわらかいフレームが顔に心地よくフィット。透明のフレームは光をよく通すので、明るい視野が得られ、かつ足元が良く見えます。踏み外しなどの危険回避に。

★PLATINUM®

無気孔  
タイプ  
新登場



1653701JP • クリア (上下気孔有)

PSGSTOR213 • クリア (無気孔)

- + ジャパンフィット
- + ★PLATINUM® プラチナコーティング★P
- + 眼鏡の上から着用可能
- + フレーム上下にベンチレーションあり(1653701JP)
- + 無気孔 (PSGSTOR213)

**bolloé**  
SAFETY  
ボレー セイフティ

ストーム

# STORM

## VISIBLE PERFORMANCE GOGGLE

モデル名	レンズカラー	アイテム番号	規格	レンズマーキング	フレームマーキング	コーティング
STORM ストーム	クリア	1653701JP	JIS	-	-	プラチナ P
	クリア	PSGSTOR213	JIS	-	-	プラチナ P



### テクノロジー

#### PLATINUM

合格が難しいと言われるEN166規格のオプション【N】【K】に合格した、防曇（くもりにくさ）/耐傷性（傷つきにくさ）に優れたコーティング。

- スチーマーで2分程度蒸気を当ててもくもりません。
- 急激な温度変化によるくもりも発生しづらい
- 消毒液（エタノール75%）による拭取りにも強いコーティング
- オートクレーブ滅菌処理※1でくもりどめ効果長続き
- レンズ両面コーティング

※上記は弊社試験所調べによるものです。

いかなる環境下で上記通りの効果・効果をお約束するものではありません。

※1 高温・高気圧下での滅菌処理の事、通常この処理でコーティング効果は消失すると言われてます。

### レンズ

- ・2.2mmポリカーボネイト
- ・レンズ両面プラチナコーティング(クリア)
- ・99.99%UV385-クリアレンズ

### お手入れ・保管方法

**洗浄方法:** レンズ・つる等は、使用毎に清掃することをお勧めします。汚れは中性洗剤かぬるま湯で洗い乾かしてからきれいな柔らかい布で拭く、又は、各部に残った水分・水滴を柔らかい布等で軽く押し取るように取ってください。レンズを汚れた布や手袋等で拭かないでください。有機溶剤、研磨剤を含んだ洗浄剤では絶対に拭かないでください。

**消毒方法:** 消毒を要する場合には、水道水で薄めた0.1%塩酸アルキルジアミノエチルグリシリンに10分程度浸して消毒・乾燥後のご使用をお勧めします。消毒液成分が残っていると、各部を痛める原因となる可能性が有りますので、十分に洗い流してください。

**保管方法:** 直射日光が当たる場所、高温・低温の場所、有機溶剤を使用する場所には保管をしないでください。保護メガネの上に重いものを置かないでください。

### 【注意】

使用しているとレンズの耐衝撃性、耐摩耗性、防曇性等が低下したり、フレームが変形する恐れが有ります。毎日の点検と、定期的な保護メガネを交換することをお勧めします。

マテリアル	
レンズ	PC-2.2mmベースカーブ4
フレーム	PVC
テンプル	なし
ストラップ	ポリエステル
スペアレンズ	-

ボレー・ブランズ・ジャパン株式会社

ボレー セーフティ事業部

〒113-0034 東京都文京区湯島2-21-2 4F

T: 03 5844 2040

E: JPSales@bolle-safety.com

bolle-safety.jp

**bolle**  
SAFETY  
ボレー セーフティ