

G21

※製品名称は暫定的なもので、変更される可能性があります。

飛沫から目を守る無気孔ゴーグル。JIS規格品
眼鏡の上から装着できます。

 PLATINUM®




60 g

1611001JP • 無気孔タイプ

- + JIS規格品
- + 無気孔タイプ
- +  PLATINUM® プラチナコーティング 
- + 調整可能なストラップ
- + 眼鏡の上から装着可能

bolle
SAFETY

G21

※製品名称は暫定的なもので、変更される可能性があります。

モデル名	レンズカラー	アイテム番号	規 格	コーティング
G21	クリア	1611001JP	JIS	プラチナP



テクノロジー

PLATINUM®

合格が難しいと言われる EN166 規格のオプション【N】【K】に合格した、防曇(くもりにくさ)/耐傷性(傷つきにくさ)に優れたコーティング。

- スチーマーで2分程度蒸気をあててもくもりません
- 急激な温度変化によるくもりも発生しづらい
- 消毒液(エタノール75%)による拭取りにも強いコーティング
- オートクレーブ滅菌処理^{※1}でもくもりどめ効果長続き
- レンズ両面コーティング

※ 上記は弊社試験所調べによるものです。

いかなる環境下で上記通りの効果・性能をお約束するものではありません。

※1 高温・高気圧下での滅菌処理の事。通常この処理でコーティング効果は消失すると言われてます。

梱包とEAN13コード特徴

	1611001JP
1個入り袋	4580279035447

レンズ

- ・1.7mmポリカーボネイト
- ・レンズ両面プラチナコーティング
- ・クリアレンズ

お手入れ・保管方法

洗浄方法: レンズ・つる等は、使用毎に清掃することをお勧めします。汚れは中性洗剤かぬるま湯で洗い乾かしてからきれいな柔らかい布で拭く、又は、各部に残った水分・水滴を柔らかい布等で軽く押し取るように取って下さい。レンズを汚れた布や手袋等で拭かないでください。有機溶剤、研磨剤を含んだ洗浄剤では絶対に拭かないでください。

消毒方法: 消毒を要する場合には、水道水で薄めた0.1%塩酸アルキルジアミノエチルグリシンに10分程度浸して消毒・乾燥後のご使用をお勧めします。消毒液成分が残っていると、各部を痛める原因となる可能性がありますので、十分に洗い流して下さい。

保管方法: 直射日光が当たる場所、高温・低温の場所、有機溶剤を使用する場所には保管をしないでください。保護めがねの上に重いものを置かないでください。

【注意】

使用しているとレンズの耐衝撃性、耐摩耗性、防曇性等が低下したり、フレームが変形する恐れがあります。毎日の点検と、定期的に保護メガネを交換することをお勧めします。

特 徴

レンズ	PC - 1.7mm
フレーム	PVC
ストラップ	ポリエステルブラック
スペアレンズ	-

May 2021

ボレー・ブランズ・ジャパン株式会社

ボレー セーフティ事業部

〒113-0034 東京都文京区湯島2-21-2 4F

T: 03 5844 2040

E: JPSales@bolle-safety.com

bolle-safety.jp

bolle
SAFETY