

# ポータブル PORTABLE ALCOHOL CHECKER アルコールチェッカー

操作簡単 携帯便利 約5~10秒 吹きこむだけ



ひと目で数値がわかる デジタル表示



操作简单



約5~10秒 吹きこむだけ

息を吹きこむだけで呼気中のアルコール濃度を測定



**!** 未検出  
0.15mg/L 未満

**!** 注意  
0.15 ~ 0.25mg/L 未満

**!** 警告  
0.25mg/L 以上

※表示内容はイメージであり、実際の表示とは異なります。

メモリー機能搭載  
測定結果を  
**50**件記録

## 複数人で使用可能



付属のマウスピースを市販のストローに交換すれば、一台のチェッカーを複数人で使用できます。



# ポータブル PORTABLE ALCOHOL CHECKER アルコールチェッカー

操作  
簡単

携帯  
便利

約5~10秒  
吹きこむだけ

飲酒運転

禁止



### 測定結果(メモリー)表示方法

- カーソルキー [-] を長押し(約2秒)で測定結果表示モード
- **+** 押すと、次のデータを表示
- **-** 押すと、前のデータを表示



### ●測定結果をデジタル表示と音でお知らせ

| 測定結果                 | デジタル表示      | 警告灯  | 測定完了音                    |
|----------------------|-------------|------|--------------------------|
| 0.15mg/L 未満          | 測定値表示       | グリーン | ピッ!                      |
| 0.15mg/L~0.25mg/L 未満 | 測定値表示       | イエロー | ピッ!ピッ!ピッ!                |
| 0.25mg/L~0.50mg/L 未満 | 測定値表示       | レッド  | ピッ!ピッ!ピッ!ピッ!ピッ!ピッ!       |
| 0.50mg/L 以上          | 888(測定オーバー) | レッド  | ピッ!ピッ!ピッ!ピッ!ピッ!ピッ!ピッ!ピッ! |

# 複数人で使用可能



付属のマウスピースを市販のストローに交換すれば、一台のチエツカーを複数人で使用できます。