

添付工具

メガネレンチ
インパクト 他

対応ベルト 50mm幅

幅 : 53mm以内
厚さ : 3mm以内



工具重量

3kg以下

ご使用前に必ずお読みください。

工具ホルダーの着脱方法

工具ホルダーを取外す時は、ボタンを押しながら、対応製品を上引き上げてください。

セルフ取り付け方法



本体裏面のロック爪を袋のように閉じながら、上方に押し出す。
※袋状部は0.6mm、スライドストッパーは約0.5mmの厚さで製作してください。



取付けたい場所に差し込みプラグをベルトの内側に差し込む。



差し込みプラグを元の位置に最後まで差し込み、ロック爪が掛かないことを確認する。

AC00730

ボタン




品番 : SFKHS-CL
品名 : 電動工具用セルフホルダー
メーカー : 株式会社 日本ファイン



品番 : SFKHS-CL
品名 : 電動工具用セルフホルダー
メーカー : 株式会社 日本ファイン
www.fine-tool.com
MADE IN CHINA

AC00767

セルフ取り付けホルダー各部名称



使用上の注意

- 体重を支える器具ではありません
- 指定された用途以外の工具には使用しないでください
- 指定された工具重量以上では使用しないでください

- 使用する工具には落下防止具を装着し、セルフ取り付けホルダーの安全ロープ取付部に接続してください
- 安全ロープの引っ掛け等、過度な重量のかかる方法では、使用しないでください。気になる方は別売の「セルフ取り付けホルダー-メタル(SF-Metal)」をご確認ください
- 事故の恐れがありますので、製品に破損や変形が発生した場合は使用しないでください
- 使用前に破損や変形の有無を確認し、異常がある場合やホルダー部分がロック状態にならない場合は事故の要因になりますので使用しないでください
- 事故の要因になりますので、本製品を分解・改造しないでください
- 本製品には通電性があります。感電にご注意してください
- 必要の際は、工具ホルダーの落下防止器具取付穴とセルフホルダーの安全ロープ取付部をシャッフルなどで連結し、適宜落下防止対策を行ってください

