

グリストラップのイヤな臭いがなくなる！

グリストルパウダー

グリストラップ清掃が
楽になる！

発泡で汚れ
を浮かせる

臭いが消える

使用方法是こちら



特徴

- ・ **悪臭がなくなり**清掃時も非常に楽になります。
- ・ 苛性ソーダなどの強い薬品を含まないので**安全**。
- ・ 業者への委託頻度が減り、**コスト削減**。
- ・ 配管内もキレイになり、配管詰まりトラブルがなくなります。

使用方法是裏面へ



有希化学株式会社

【荷姿】

1kg/袋 × 3袋 (段ボール箱入り)



使い方

①



50℃程度のお湯10Lに対してグリストラップパウダー1kg投入。投入後はよく混ぜる。

目安としてグリストラップの液容量200Lに対してグリストラップパウダー1kg使用。

汚れ具合で投入量を調整してください。

②



発泡してくるのでグリストラップに投入。仕切りがある場合はなるべく均等に投入。

※作業中はできるだけ水が流れ込まないように注意してください。

③



放っておくだけで汚れを分解していきます。10分毎くらいで軽くかき混ぜるとより効果的です。側面など汚れている場合はブラシなどで擦り落とす。

④



20～30分程度で汚れが分解され悪臭は消えるのです。すくい棒などで沈んでいる汚泥を回収する。最後は軽く濯いで終了。（濯がなくてもOK。）

※週に1回程度を目安にご使用ください。

他のグリストラップ清掃用品と合わせて使うことで清掃がとて楽になります。



すくい棒



グリストネット

【販売】

【製造元】

洗浄のお悩みは有希化学へ

有希化学株式会社

〒950-0322

新潟県新潟市江南区両川2丁目3927番地17

TEL : 025-282-9333 FAX : 025-282-9331

Email : info@yuki-chemical.com

URL : <https://www.yuki-chemical.com/>

