

テーブル

組立説明書・取扱説明書

この度は当社製品をお買い上げ頂きありがとうございます。

注意



組立の前に必ずお読みください。不適切な組立は事故につながる場合があります。重量がありますので、2人以上で組立してください。

- 電気ドライバー等、ご用意ください。
- 工具類の取扱いには十分に注意してください。
- 組立の際は、お子様に注意し広い場所で行ってください。
- ネジの部分は確実に組立ててください。
- 不十分ですと使用中に製品が破損してけがをすることがあります。
- 組立の際は、製品及び床面を傷つけないようにご注意ください。

共通部品

- | | | |
|----------------|----|--|
| ①取付ボルト (M8×30) | 4本 | |
| ②取付ボルト (M8×20) | 4本 | |
| ③ワッシャー | 8枚 | |
| ④スプリングワッシャー | 8枚 | |
| ⑤六角レンチ (サイズS6) | 1本 | |

ご使用前に下記の「安全上の注意」をよくお読み頂き、正しくお使い下さい。

注意



- ◎テーブルの用途以外に使用しないで下さい。けがの原因となります。
- ◎テーブルの上に乗ったり、座ったり、重いものを乗せないでください。転倒し、けがの原因となります。
- ◎使用中に異常が生じた場合はそのまま使用せず、お買い上げの販売店まで御連絡ください。そのまま使用しますとけがの原因となります。
- ◎直射日光やストーブの近くで使用しないで下さい。変形や変色の原因となります。
- ◎水のかかる場所や湿気や乾燥の著しい場所で使用しないで下さい。変形や変色の原因となります。

組立方法

手順1

このシリーズの脚部には丸型、半楕円型、昇降型がご用意されています。

丸型 半楕円型 昇降型

ベース2
脚部
フック

フック付は図のように脚部ベースに装着してください。

ベース2
ベース1
天板

脚部

①取付ボルト (長いボルト)
③ワッシャー
④スプリングワッシャー

②取付ボルト (短いボルト)
③ワッシャー
④スプリングワッシャー

アジャスター

①取付ボルト③ワッシャー
④スプリングワッシャー

②取付ボルト
③ワッシャー
④スプリングワッシャー

脚部
ベース2
ベース1
天板

①取付ボルトM8×30③ワッシャー④スプリングワッシャー
②取付ボルトM8×20③ワッシャー④スプリングワッシャーでベースと脚部を取付けてください。
(垂直方向へは短いボルト、水平方向へは長いボルトをお使いください。)

フック付は上拡大図のように、ベース2に挟み込み装着してください。
グラつきやガタつきがないか確認し、アジャスターを調整します。