

台紙 B (FB シリーズ) W195×H125(mm)
取扱説明書 (台紙・見開き裏面)

取扱説明書



ガラスを使用している商品ですので、
取り付け・取り扱いには注意してください。

必要工具

プラスドライバー
13mm スパナレンチ



部品構成

ミラー本体
丸棒
U 字金具 (大)
U 字金具 (小)
パッキン

取付方法

- 1 このミラー本体の取付位置を決めます。
- 2 ミラーと丸棒をセットして
丸棒が動かない程度に締めつけます。(A)
(B) ネジをゆるめると金具 (C) がまわります。
位置を決めたら (B) ネジを締めてください。
- 3 取り付ける車体アームに合った U 字金具を選んで
(A) を取り付けてください。
再度、ボルト・ナットを締めつけて固定してください。

