

一斗缶用 (40Φ) ノズルコック



一斗缶を棚やラックに横置きにしたまま注げる便利なコック! 作業効率UP!

取り付け・脱着操作简单

飛散防止・液漏れなして無駄なく安全

持ち上げることなく横置きのまま使用可能

レバーをひねるだけで注げて簡単便利

油性・水性・アルコールなどに使用可能

一斗缶がそのままタンクに早変わり!

一斗缶に部品をはめ込んで上部レバーをひねるだけ! 液体の跳ね返りや、床や人へ飛散する事なく注げるので、液体のロス削減し無駄なく作業効率もUPします。

取付可能一斗缶

JIS規格	外径	
JIS B40	約41.0mm	

パーツ材質

コック本体	PE素材
アタッチメント・リング	PP素材

使用可能な液体

油性	水性	アルコール
◎	◎	◎

プラスチック樹脂を溶解する溶剤・液体は濃液する危険性があります

ご使用方法

- 1 アタッチメントを装着する (片側を先にはめ込み円に沿って押し込む)
- 2 固定用リングを装着する (片側を先にはめ込み円に沿って押し込む)
- 3 コックをアタッチメントに装着する。(コックのキャップ部分を回しながらしっかり締める)
- 4 レバーをひねると内容液が出てきます。

※ごく稀に取り付けのできない一斗缶があります。
※アタッチメントやリングがしっかりはまっているかどうか必ず確認してからご使用ください。はまっていない場合、内容液が漏れたり、アタッチメントが外れたりする場合があります。

[注意事項] 当該製品は当社またはメーカーが定める規格・基準に基づき製造・販売しております。ご使用に際しては必ず対内容物などのテストを行なってください。
●内容物成分起因によるノズルコックの変形・漏れに関しては責任を負いかねますので予めご了承ください。●ノズルコックに強い衝撃を与えると破損・変形し漏液の原因になります。新しいノズルコックをご使用下さい。●プラスチック樹脂を溶解する溶剤・液体は濃液する危険性があります。

商品名	商品コード	JANコード	製造小売価格 (税込)	入数	梱包サイズ	サイズ幅×奥行×高(mm)		重量
						個包装	外箱	
BELICA 一斗缶用(40Φ)ノズルコック	P373		OPEN	100個		個包装	120×120	29g
						外袋袋	210×297	290g
						外箱	—	—

