



簡単分解・組み立て

「サニタリーカブラ」の分解と組み立ては、工具を必要としません。取り扱いのしやすい少ないパーツで、メンテナンス時の効率化を実現します。

簡単丸洗い (Easy Wash)

分解後は、パーツが少ないために洗浄の手間を大幅に削減できます。細かいパーツがなく、洗浄時に紛失しにくくなります。

セーフティロック機能

安全対策として、接続後の不意な分離を防ぐセーフティロック機能を搭載。カムハンドルの回転操作で、ソケットとプラグとの接続状態を維持できます。



構造と安全基準

事前にプラグ本体にOリングを取り付けておく構造のため、接続時に脱落しない親切設計。また、シール材質は食品衛生法・食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)の第3のDの3の(1)ゴム製器具(ほ乳器具を除く)または容器包装による材質試験、溶出試験に合格しております。米国食品医薬局 (FDA) 規格番号21CFR 177.2600にも適合しております。

アクセサリ

防塵キャップ

- プラグ・ソケット共用の防塵用キャップ。(ポリエチレン製)
分離状態時に配管内への異物混入を防止。

食品、添加物等の規格基準第3器具及び容器包装Dの2の(1)及びDの2の(2)の4(平成18年3月31日付厚生労働省告示第201号改正)による材質試験、溶出試験に合格しております。



●詳細は162ページを参照ください。

消耗品

OリングおよびロックプレートASSYは消耗品です。ロックプレートASSYの交換目安は、下表を参照してください。

〈交換目安〉

交換部品	接続・分離回数
ロックプレートASSY	1,000回

ロックプレートASSY



※ロックプレートASSYが変形した場合は、接続・分離回数に関係なく、新しいものに交換してください。
※Oリングは使用環境、使用条件(圧力、温度など)によって、耐久性が異なります。