



Tychem®

For greater good™

2000

TC198T YL

JIS T 8115:2015適合

化学防護服

旭・デュポン フラッシュスパン プロダクツ 株式会社

☎0120-300355

② | | ⑪


Date of manufacture CA |

XX03029020

① | **Tychem®** |

タイケム®

2000 TC198T YL | ③

⑫ |  | ④

⑨ | **FLAMMABLE MATERIAL** 可燃物 |

KEEP AWAY FROM FIRE 火気厳禁

DO NOT REUSE 使い切り

⑬ | ② | ⑦

② | **TYPE 3** | ④

② | **TYPE 4** | ⑦

② | **TYPE 5** | ⑦

② | **TYPE 6** | ⑦

② | **S** | ⑥

Manufactured by DuPont

⑩ | **EN 1149-5: 2008** **EN 14126: 2003** | ⑥

⑩ | **EN 1073-2:2002** | ⑤

⑩ | **Class 1** | ⑧

⑭ | **JIS T 8115:2015適合** |

化学防護服

旭・デュポン フラッシュスパン プロダクツ 株式会社

☎0120-300355

JP・Instructions for Use／取扱説明書

DuPont™, the DuPont Oval Logo, and all trademarks and service marks denoted with ™, SM or ® are owned by affiliates of DuPont de Nemours, Inc. unless otherwise noted. © 2019 DuPont.

www.tyvek.co.jp

Ref.: IFUTY2000J_198TYL_2001_01



サイズ	胸囲 (cm)	身長 (cm)	サイズ	胸囲 (cm)	身長 (cm)	サイズ	胸囲 (cm)	身長 (cm)
S	84-92	162-170	L	100-108	174-182	XXL	116-124	186-194
M	92-100	168-176	XL	108-116	180-188			

襟元ラベル表示内容

●商標名 ●製造業者 ●モデル名 - タイケム® 2000 (TC198 YL) ●EU規制 2016/425で定義されているリスクをご参照ください。●タイケム® 2000はヨーロッパ規格 BS EN 1073-2に準じた放射性粉じんに対する防護性能を有します。*放射線に対する防護性はありません。*また、JIS T 4908:2012 放射性物質による汚染に対する防護服に規定された密閉服に相当する防護性能を有します。●タイケム® 2000は帯電防止処理をしており、ヨーロッパ規格 BS EN 1149-1に準じた静電気非帯電性を有します。●タイケム® 2000はJIS T 8115:2015による化学防護服の分類:液体防護用密閉服(タイプ3)、スプレー防護用密閉服(タイプ4)、浮遊固体粉じん防護用密閉服(タイプ5)、ミスト防護用密閉服(タイプ6)に対応しています。●ご使用の際は、必ず取扱説明書をご確認ください。●サイズをご確認の上、適正なサイズの化学防護服をお選びください。●生産国 ●製造年月 ●可燃性の為、火気及び高熱にはご注意ください。着用時に、周囲が引火または爆発する可能性があるかと判断した場合は、直ちにその場から離れてください。●使い切り。●JIS適合規格品、総輸入販売元

お手入れ方法

洗濯不可。洗濯は防護性能に影響を与えます。 (例: 帯電防止剤は洗濯によって落ちることがあります。)	アイロン不可	乾燥機不可	ドライクリーニング不可	漂白不可

JIS T 8115:2015による化学防護服の分類

タイプ3	液体防護用密閉服	タイケム® 2000、6000
タイプ4	スプレー防護用密閉服	タイベック、ソフトウェア III型
タイプ5	浮遊固体粉じん防護用密閉服	タイベック、ソフトウェア I型、II型、III型
タイプ6	ミスト防護用密閉服	

デュポン™ タイケム® 2000の

物性値、バリア性能、装着時の注意事項については製品カタログ及び弊社ウェブサイト (URL: <https://www.tyvek.co.jp/pap>) 上の情報をご参照下さい。

■ 使用制限

- 極微粒子、有害物質の高密度液体スプレーや飛沫は、タイケム® 2000 防護服より強力な強度やバリア性を必要とする場合がありますので、お選びになったタイケム® 2000 防護服が作業に適しているかどうかをご確認ください。
- 可燃性ですので、火気及び高熱から離して下さい。タイケム® 2000 防護服は135度で溶融します。
- タイケム® 2000 防護服を着用中に、引火または爆発する可能性のある濃度の可燃性ガスがあるところに故意に入らないで下さい。タイケム® 防護服を着用している時に、周囲が引火または爆発する可能性があるかと判断したら、即刻その場から離れて下さい。
- 着心地の良さを保つためには、適切な作業着を防護服の下に着用して下さい。
- 防護服や補助具(手袋、靴、呼吸用保護具、フード等)の適切な組み合わせや、どの位の期間タイケム® 2000 防護服がその防護性能や着心地の良さを保ち、過度なヒートストレスがかからぬように特定の作業に着用可能かどうか、また再使用の為に適切な汚れを落とすことが出来るか、等についてはご利用者様がご判断ください。
- タイケム® 2000 防護服はリミテッドユース(使い切り)を目的として設計されています。損傷、改造、または汚染後は着用出来ません。
- 弊社はタイケム® 2000 防護服の不適切な使用に関して、一切の責任を負えない事を予めご了承下さい。

■ ご使用の前に

- 製品に不備な点がありましたら着用は止めて下さい。
- ジッパーや縫い目の異常、また、他に機能的な不備がある場合は、着用前の製品を弊社まで送付下さい。新しい製品とお取替え致します。
- ジッパーフリップはしっかり閉じてテープで止めて下さい。
- ご使用されるマスクと本製品のフード、手袋と本製品の袖、靴と本製品の裾、これらの隙間から有害物が侵入しない様に、適切な防護テープで固定することをお勧めします。

■ 着脱手順

- 着衣は通常の方法で行って下さい。
- ボールペンやバッジ、腕時計等は外して下さい。
- 介助者と共に着脱を行って下さい。
- 防護服を着用した後、ファスナーカバーとあごカバーを両面テープでしっかり止めて下さい。
- 必要に応じて、他の個人用保護具と隙間をテープで目止めて下さい。
- 防護服が汚染された場合は、脱衣前に必ず除染を行って下さい。
- 防護服が汚染された場合は、外側に触れないように、静かに脱いで下さい。

■ 保管

- タイケム® 2000 防護服は、下記条件において、保管して下さい。
- 紫外線を避けて保管すること。
 - 風雨を避け、高温多湿にならない場所で保管すること。
 - 物理的な損傷(つぶれ、穴あきなど)が起きない場所で保管すること。

■ 使用制限

- 使用期限の目安は購入後3年です。

■ 廃棄

- タイケム® 2000 防護服は、環境を害する事無く焼却したり指定された土地に埋め立て処分出来ます。使用後の汚染具合で廃棄方法に制限が生じます。

資料のご請求・お問い合わせは

0120-300355

E-mail Tyvek.Japan@jpn.dupont.com

まで御連絡下さい。

製造業者・総輸入販売元:

旭・デュボン フラッシュスパン プロダクツ 株式会社
〒100-6111 東京都千代田区永田町2-11-1 山王パークタワー

●DUPONT●

Tychem.