

vilene mask X-301



警告
このマスクは労働安全衛生法に基づく型式検定を受けた、**防じんマスクでも、防毒マスクでもありません。**
使用方法を誤ると、病気または死に至る可能性があります。
ご使用前に、必ず箱(パッケージング)に記載されている事項をお読み下さい。

20枚入

vilene mask X-301



警告
このマスクは労働安全衛生法に基づく型式検定を受けた、**防じんマスクでも、防毒マスクでもありません。**
使用方法を誤ると、病気または死に至る可能性があります。
ご使用前に、必ず箱(パッケージング)に記載されている事項をお読み下さい。

20枚入

vilene mask X-301

バイリーンマスクの特長

- 装着が簡単で、マスクを着用したまま会話ができます。
- 呼吸がし易く、口元でわずらわしくありません。
- 視野を妨げず、作業性に優れています。
- 軽くて違和感がありません。
- 肌ざわりがソフトです。
- 顔のサイズに合わせて、耳ひもの長さ調整が可能です。



内装袋: PE

vilene mask X-301

ご使用前に必ずお読み下さい。

このマスクを使いきるまでは、この箱は大切に保管して下さい。

【使用目的】

本品は口と鼻を覆うように顔に取り付けることにより、環境空气中に浮遊している花粉やほこりの呼吸器への吸入を抑えるためのものです。

【使用上の注意】

- 労働安全衛生法により呼吸用保護具の着用が義務づけられている作業現場では、使用できません。
- 有害な粉じん・ガス・蒸気・ミストが存在する場所や酸素濃度が18%未満の場所では使用できません。また、有害物質の種類、濃度や酸素濃度が不明な場合も使用しないで下さい。
- 着用前にマスクに異常（面体の変形・破損、鼻金の接合不良、面体内側の汚れ、ゴムひもの弾性不足、ゴムひもが切れている等）がある場合は使用しないで下さい。
- 装着方法に従って、装着して下さい。
- 本品を洗濯しないで下さい。変形により、漏れが生じることがあります。
- 本品を改造しないで下さい。

【装着方法】



1. 白色の鼻金を上にして、マスクを顔に当てます。
 2. ゴムひもを両耳にかけます。
 3. 両手で鼻金を顔に合わせて押し出し、鼻面にしっかりと密着させます。
- 【耳ひもの調整方法】片手で耳ひもの端部を持ち、もう片方の手で締め具を握りながら引っ張ります。

【保管方法】

未使用のマスクは乾燥した清潔な冷暗所に保管して下さい。

【廃棄方法】

使用したマスクは、マスクに付属したほこり等が再飛散しないように袋等に詰めて廃棄して下さい。
◆ご不明、お気付きの点がありましたら、下記へご連絡下さい。

製造元 vilene 日本バイリーン株式会社

〒104-0045 東京都中央区築地五丁目6番4号 浜崎宮三井ビルディング
TEL:03-4546-1144

①	JANコード	4976118302120
②		
③		
④		
⑤		
備考		
	作成担当印	校正担当印

品番	-	-	2024年7月22日 第1稿		
色指定	校了紙	カラーチップ	色指定添付	設計No.24#7551	
品番指定	-	-	営業担当	チェック	営業部長
版No.	-	-	油性		
UV	-	-			
番号出	-	-			
版No.	-	-	箱指定		
コーター	-	-	表面加工		
版No.	-	-			
検版	作成担当	校正担当	抜型照合	備考	

校正(原稿)御確認印

年 月 日

御得意先 _____

御担当者 _____ 印

❁ パッケージ池島株式会社