


この度は、弊社の商品をご購入いただき、誠にありがとうございます。本商品のご使用前に、この取扱説明書をよくお読みいただき、正しくお使いください。
また、お読みになった後はいつでもご覧になれるよう、大切に保管してください。

お使いいただく前に

この商品は連結できません。

- 本商品は、一般家庭向けを目的としたイルミネーションライトです。
公共および、商業施設でのご使用はお控えください。
- 合成樹脂のため、紫外線による変色が生じることがあります。
- 本商品を取り付ける前に、必ず点灯をご確認ください。
- 接続の際は、指定商品・指定部品以外は絶対につながらないでください。
- 商品に(点灯部以外も全て)、ヒビなどの異常が生じた場合、すぐに使用を中止してください。
- ご使用にならない際は、電源アダプターを抜き、通気の良い場所に保管してください。

部品の確認



■ライト本体

品番	使用環境	全長(LED部長さ)	材質	LED色	LED数	定格消費電力※1
LGT-S100CM	屋外 / 屋内	約 7m(約 5m)	塩化ビニル樹脂	シャンパンゴールド	100球	約 2.5W
LGT-S200CM		約12m(約10m)		フレンチミックス (ホワイト、ピンク、ブルー、 グリーン)	200球	約 3.9W
LGT-S300CM		約17m(約15m)		300球	約 5.2W	

■電源アダプター

品番	使用環境	定格1次電圧	定格2次電圧	最大ワット数
LGT-3613	屋外 / 屋内	AC 100V 50/60Hz	DC 36V 0.361A	13W

※1：消費電力は電源アダプター、コントローラーを含みます。

- ◆LED等、電子部品の性質上、光の色にバラツキがあります。
- ◆商品改良のため、仕様、外観を予告なく変更することがありますので、ご了承ください。

設置場所について

- 設置の際は、雨などによる浸水や積雪のない場所、湿気の少ない場所、転倒や落下などの危険がない場所を選び、使用してください。
- コントローラーおよび電源アダプターは、水没するおそれのある場所では使用しないでください。
地上から30cm以上離して使用してください。また、水に濡れないように保護することで、より安心してご利用いただけます。



定期点検・お手入れ時のご注意

- 定期的に水で湿らせた柔らかい布で、ホコリや汚れを拭き取ってください。(洗剤類は使用しないでください。)
- 水の中につけて洗うことは絶対にしないでください。

使用方法

1 コントローラーを接続します

A.ライト本体にB.コントローラーを接続します。



- ※凸部と凹部を合わせてください。
- ※奥までしっかり差し込んでください。
- ※逆向きに接続すると、点灯しません。


使用方法

2 電源アダプターを接続します


- ①電源の位置を確認し、**A.ライト本体**の設置場所を決めます。
- ②**B.コントローラー**のコネクターを**C.電源アダプター**に差し込み、キャップをしっかり締めます。

⚠️ ご注意

B.コントローラーとC.電源アダプターは地上から30cm以上離して設置してください。
※水没するおそれのある場所では使用しないでください。水に濡れないように保護することで、より安心してご利用いただけます。



※B.コントローラーは、吊り下げ用穴にフックやヒモなど(お客様手配)を取り付けて、壁面等に固定してください。




3 電源を入れます

- ①D.ビニールバンドで、**A.ライト本体**を固定します。
- ②**C.電源アダプター**をコンセントに差し込みます。
電源アダプターをコンセントに差し込んだ時点から点灯します。

⚠️ ご注意

- 配線を土に埋めないでください。著しく劣化するおそれがあります。
- 接続部が外れたり、ゆるんだ場合は、接続部をしっかり締めてください




使用方法

点灯の切り替え

点灯切替ボタンを押します

B.コントローラーの点灯切り替えボタンを押します。
ボタンを押すごとに、点灯パターンが切り替わります。



- 1.常点(シャンパンゴールドのみ) ←
- ↓
- 2.変化(シャンパンゴールド ↔ フレンチミックス)
※ゆっくり色が変化
- ↓
- 3.常点(フレンチミックス) →

- ※メモリー機能があるため、電源を「OFF」にしても、再度同じパターンで点灯します。
- ※フレンチミックスはホワイト、ピンク、ブルー、グリーンの組み合わせ。

⚠️ 使用上のご注意

ここに書かれた内容は、あなたや他の人への危害や損害を未然に防ぐための重要な内容です。安全にお使いいただくために、必ずお守りください。

- 商品の組み立て、施工、設置等については必ず取扱説明書に従って行ってください。
- 本商品の用途以外での目的には使用しないでください。
- 傾斜や段差のある不安定な場所や強い振動、衝撃のある場所で使用しないでください。
- 風の強い場所、高い場所に設置しないでください。強風時に倒れたり、落下すると危険です。
- 水中での使用は絶対にしないでください。
- 火気の近くや高温になる場所では使用しないでください。熱の影響により、商品の变形や火災の原因になります。
- 幼児、子供の手の届く範囲に放置しないでください。
- 突起している箇所があります。ご使用の際は注意してください。
- すき間に手や指を入れないでください。
- 組み立ての際には、手や指を挟まないように注意してください。
- 光源を長時間直視しないでください。
- 異臭がする、煙が出るなどの異常が発生した場合は、すぐに使用を中止してください。
- 商品に(点灯部以外も全て)、ヒビなどの異常が生じた場合、すぐに使用を中止してください。
- プラグを抜く際は、コードを持たずに必ずプラグを持って引き抜いてください。
- 電源はAC100V電源コンセントをご使用ください。
- ご使用にならない際は、電源アダプターを抜き、通気の良い場所に保管してください。
- 取扱説明書で示した以外の組み立て、分解は危険です。おやめください。火災や感電、ケガの原因になります。
- ご不要になった商品は、地域の条例等に従って正しく処分してください。