

## 吸着効果の一例

臭いの種類	物質名	吸着効果	試験濃度
有機溶剤臭	トルエン	4 	80ppm
	ホルムアルデヒド	3 	8ppm
酸性臭	酢酸	5 	10ppm
一般悪臭	アンモニア	3 	30ppm
	硫化水素	2 	20ppm
	メチルメルカプタン	3 	8ppm

### 分類

- 5** 効果が特に高い。  
除去率50%以上
- 4** 効果が高い。  
除去率>25%
- 3** 充分有効だが5, 4ほどではない。  
除去率>15%
- 2** 吸着条件に検討が必要。  
個々の場合に判断すべきである。
- 1** 通常的环境下ではあまり効果がない。

クラレクラフレックス試験法(※2)による実測値 上記数値は保証値ではありません。

#### (※2) 試験方法

濃度を一定に調整した各種臭気成分を含む空気を活性炭フィルターに通過させ  
フィルター通過後の臭気成分濃度を測定し除去率を求めた。