

AP-2
AP-2-s のスムーズな操作性のポイント

- ①レバーの僅かな締込みで(25°程度) 上下、左右、斜めを強力な固定でロックし、解除も一瞬でできる
特許部品の特許番号: 特許第5322015号
意匠第1465587号

- ②ダイヤルゲージのヘッド部
自由自在に固定するネック部品
ミニスラストベアリング使用により他に類を見ない強力な固定ができる

- ③上下可動幅が25mmもあり、ノブを回す事により大まかなアプローチが非常に便利に行える

- ④製品にダイヤルゲージの指針を当てた時
振れは付き物だが、レバーでの接触であれば振れなく0.005mmまでの追い込みでも簡単にできる

