



- ・直付・壁付両用型
- ・縦向き・横向き取付可能型
- ・傾斜天井取付可能(90°まで)
- ・調光範囲(100~約1%)
- ・送り負荷は7Aまでです。
照明器具以外の負荷は接続しないでください。
- ・器具を送り配線する場合は、送り負荷容量かつコントローラ(調光器等)の最大負荷容量以下でご使用ください。
- ・この器具の近くでは赤外線方式のリモコンが作動しない場合がございますので、ご注意ください。
- ・別売専用調光器を使用してください。
- ・電源OFF時に表示が点灯するタイプのスイッチを使用する場合、壁スイッチの使用は4個までとしてください。
壁スイッチを5個以上使用される場合は、表示が点灯するタイプ以外のスイッチを使用してください。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・調光時、及び器具取付場所により、器具からのうなりが聞こえる場合がありますが、故障ではありません。

| | |
|-------------|-----------|
| 定格光束 | 1105 lm |
| 固有エネルギー消費効率 | 63.1 lm/W |

JIS C 8105-5に基づく測定方法によって
固有エネルギー消費効率を測定。

⚠安全に関するご注意

- ・この器具は非防水です。湿気が多い場所や屋外では使用できません。
火災・感電の原因になります。
- ・器具を布や紙などでおおって使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・器具の上に物を置いたり物を吊り下げたりしないでください。
器具の落下によるけがの原因になります。
- ・指定以外の取付はできません。
器具の落下によるけがの原因になります。

各種配線機器と組み合わせて使用する場合は適合性
接続台数は下記よりご確認ください。

あかり専科Switch Navi
(配線機器適合システム)



<https://webcatalog.koizumi-lt.co.jp/bizsupport/switchnavi/>

| | | | | | | | |
|--------|-------|--------|---|------|-------|-------|----------------------|
| 7 | | | | 皮相電力 | 18VA | 品名 | LEDブラケット |
| 6 | | | | 入力電圧 | 100V | 型番 | AB 54015 |
| 5 | | | | 入力電流 | 0.18A | 函番 | |
| 4 | パネル | アクリル | 1 | 消費電力 | 17.5W | 適合ランプ | LED |
| 3 | 取付金具 | 鋼板 | 2 | 力率 | 高力率 | W×数 | 17.5W×1灯 |
| 2 | カバー | ABS樹脂 | 2 | 質量 | 0.8kg | 色・形 | 電球色(2700K)・演色性(Ra82) |
| 1 | 本体 | アルミ押出材 | 1 | 特記事項 | | 承認 | 審査 |
| 部 番 | 部 品 名 | 材 質 | 数 | 備 考 | | 泰 | 立 案 |
| | | | | | | 野 口 | 志 村 |
| | | | | | | | 20220418 |

単位：mm 第三角法(JIS A4)

コイズミ照明株式会社