



- ・Bluetooth®対応
専用アプリが必要です。調光器はお使いいただけません。
調光範囲(100%~約5%)
- ・通信距離約10m
- ・通信距離は、使用環境や設置環境により短くなる場合があります。
室内では10m以内を目安としてください。
- ・散光配光
- ・傾斜天井に取付可能(55°まで)
配光は傾斜天井対応ではありません。
- ・断熱施工型
- ・送り負荷は6Aまでです。
- ・電源OFF時に表示が点灯するタイプのスイッチを使用する場合、
壁スイッチの使用は5個までとしてください。
- ・照射近接限度0.1m
- ・照明器具以外の負荷は接続しないでください。
- ・この器具の近くでは赤外線方式のリモコンが作動しない
場合がごくまれにありますので、ご注意ください。
- ・やわらかい天井に取付ける場合は補強材を入れてください。
器具の落下によるけがの原因になります。
- ・器具接地面は凹凸のない様前処理を施して取り付けてください。
- ・施工に関しては、電気設備技術基準・内線規程に
従ってください。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、
明るさが異なる場合があります。
- ・光源点灯時に点灯する表示付スイッチに使うと、表示が
暗くなったり点灯しないことがあります。

⚠️安全に関するご注意

- ・指定のランプ以外は使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・この器具は非防水です。湿気が多い場所や屋外では使用
できません。
火災・感電の原因になります。
- ・被照射面との距離は、指定以下では使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・指定以外の取付けはできません。
器具の落下によるけがの原因になります。
- ・ドアや家具、ダンボールなどの可燃物を近づけて
使用しないでください。
火災の原因になります。



定格光束	405 lm
固有エネルギー消費効率	86.1 lm/W

JIS C 8105-5に基づく測定方法によって
固有エネルギー消費効率を測定。

各種配線機器と組み合わせて使用する場合の
適合性、接続台数は下記よりご確認ください。

あかり専科 Switch Navi
(配線機器適合システム)



<https://webcatalog.koizumi-ll.co.jp/bizsupport/switchnavi/>

Bluetooth®ワードマークおよびロゴは登録商標であり、
Bluetooth SIG, Inc. が所有権を有します。
コイズミ照明株式会社は使用許諾の下でこれらのマークおよびロゴを使用しています。
その他の商標および登録商標は、それぞれの所有者の商標および登録商標です。

※機能については別紙1/2をご参照ください。

				皮相電力	9VA	品名	LED高気密ダウンライト		
				入力電圧	100V	型番	AD1288B35		
				入力電流	0.09A				
				消費電力	4.7W	適合ランプ	LED LDF5-H-GX53/D/75/H/HT(GX53-1)		
3	取付パネ	ステンレス板	2	力率	-	W×数	4.7W×1灯		
2	パッキン	シリコンゴム	1	質量	0.3kg	色・形	温白色(3500K)・演色性(Ra 94)		
1	枠	アルミダイカスト	1	特記事項	IP30	縮尺	承認	審査	立案
部番	部品名	材質	数	備考			1/3	千田	志村
							☒番 AD1288B35_K_00		

<Bluetooth® 機能説明>

- ・スマートフォンやタブレットからBluetooth® 通信によるオン・オフ、調光及び調色ができます。
- ・お手持ちのスマートフォンもしくはタブレットに専用アプリをインストールして操作してください。
操作マニュアルと専用アプリは下記の二次元コードからダウンロード可能です。
- ・TRee plusアプリ、スマートブリッジ「AE54355E」をご使用の方はこちら
- ・handy TReeアプリをご使用の方はこちら



WEBマニュアル



iOS版



Android版



WEBマニュアル



iOS版



Android版

対応機種

Android 12以降	iOS 15以降
--------------	----------

- ・専用アプリより照明器具を追加してご利用ください。
- ・ご使用に際し、壁スイッチを設けてください。初期設定・リセット時に必ず必要となります。
- ・壁スイッチは通常ONの状態でご利用ください。
- ・その他の仕様、操作方法については取扱説明書またはカタログをご参照ください。

<無線に関するご注意>

- ・ご使用環境により、電磁ノイズを受けたり電波の到達距離が短くなります。このような場合は動作しないことがありますのでご注意ください。
取付環境の注意事項、その他の詳細に関しては取扱説明書をご参照ください。

型番 AD 1288 B35

色・形 温白色(3500K)・演色性(Ra 94)

図番 AD1288B35_K_00