

使用に関するご注意

1. 本器具はLED非常灯器具ですので
常時・非常時光源はガラス管(不燃)仕様の当社適合のランプを使用してください。
2. LED素子にはバラツキがあるため、器具内の個々のLEDや同一形名の器具でも発光色、
明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
3. LEDランプ用ソケットは給電側と接地側があり、ランプ取付には方向性があります。
詳しくは取扱説明書および器具に貼付けられているラベルをご参照ください。
4. 硫黄成分を含む温泉地など、腐食性ガスが発生する場所での使用はお避けください。
光学特性に不具合が発生することがあります。
5. 半導体スイッチ式人感センサスイッチとの組合せはできません。
リレー接点式人感センサスイッチをご使用ください。
6. 接続電線 電源線 $\phi 1.6 \sim \phi 2.0$ VVF
7. 商品監視システム(防犯センサー)の一部の機器は、
電源ユニットの周波数と干渉して誤作動する場合があります。
事前に商品監視システムのメーカーにご確認ください。
8. 使用周波数が数百kHzの誘導無線(同時通話システム)及び数百MHzの空間波無線の場合、
雑音が入ることがありますので事前確認することをおすすめします。
100V電源の場合には、接地工事することにより低減できる場合があります。
9. 通電しないで蓄電池のコネクタを接続しランプを取り付けても、非常点灯しません。
10. 適合ランプ以外のランプ使用防止のため、必ずランプカバーを取付けてください。
11. ランプカバーを取付ける際、ドライバーをご使用ください。
※電動ドライバーは使用しないでください。

△安全に関するご注意

1. 油煙のある場所では使わないでください。光学特性が低下する原因となります。
2. 周囲温度は5～35℃の範囲でご使用ください。5℃以下の低温域での使用は、結露などにより絶縁不良・火災・感電の原因になります。
3. 高温（35℃を超える）高温（85％RHを超える）、粉じん、油煙の多い場所、強い振動・衝撃のある場所では使用できません。火災・感電・落下の原因となります。
4. 天井面・壁面及び機器具間隔は十分に離し、器具周辺温度が35℃以下になるように換気を十分に行ってください。過熱による故障の原因となります。
5. 直射日光の当たる場所では使用しないでください。変色・変形・火災の原因となります。
6. 適合ランプ以外は使用しないでください。火災・落下・感電の原因となります。
7. 定格電源電圧以外では使用しないでください。火災・感電の原因となります。
8. 電源線、アース線を実際に接続してください。アース線が不完全な場合には感電の原因となります。
9. 点灯中や消灯直後は、高温のため器具および光源に触れないでください。やけどの原因となります。
10. Aの配線の途中には絶対にスイッチを設けしないでください。

別紙 1

建設省告示第1830号に定める事項			
光源の種類	ソケットの材料	照明器具内の電線の種類	非常用電源
省電LEDランプ	ポリブチレンテレフタレート樹脂	二重ビニル絶縁電線	電源内蔵型
即時点灯性 (切替動作試験)		・51V電圧で非常点灯へ切替 ・0.2秒以内に非常点灯へ切替	
高温動作		・周囲温度70℃で55分以上、 照度維持率50%以上を確保	
照度1ルクス確保		・常温時に床面照度2ルクスを確保	

7						AR 45857 L1
6					入力電圧 100-242 V	品 名 直管形LED埋込器具
5					入力電流 0.62-0.27A	適合ランプ LDL40T・N/27/37・G3
4					消費電力 61-60 W	(ガラス管・JIS C 8159-1:2013適合)
3					力 率 高力率	W × 数 27W×2灯
2					重 量 6.3 kg	色 ・ 形 昼白色(5000K)
1					スイッチ	口 金 GX16t-5
部番	部品名	材 質	数	備 考		点灯方式 電子回路式
						20191001