



- ・この器具は塩害地域を含む屋外防雨型器具です。
- ・調光器は使用できません。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・LED点灯時に点灯する表示付スイッチに使うと、表示が暗くなったり点灯しないことがあります。
- ・塩害地区又は、腐食性ガスの発生する所でご使用になる場合別途御相談ください。
- ・施工に関しては、電気設備基準・内線規定に従ってください。
- ・D種（第三種）接地工事を行なってください。
- ・土壌のしっかりした所へ設置してください。
- ・埋め込み位置を守ってください。
- ・フード別売取付可能
- ・レンズ別売取付可能（スプレッドレンズ）
- ・中角配光（24°）

△安全に関するご注意

- ・防雨型器具です。湿気が多い場所では使用できません。火災、感電の原因になります。
- ・キャプタイヤケーブルを切断して接続する際は、結線部を十分に絶縁・防水処理を行い、市販のジョイントボックス等を使用して施工して下さい。コード接続が不完全な場合、火災・感電の要因になります。
- ・器具に布や紙などをおおって使用しないでください。火災の原因になります。

- ・指定以外の取付けはできません。器具の落下によるけがの原因になります。
- ・冠水のおそれある場所では使用しないでください。感電の原因になります。
- ・積雪地域で使用する場合は、積雪の期間は雪に埋もれないようにしてください。漏電・故障・損傷の原因になります。

定格光束	575 lm
固有エネルギー消費効率	100.8 lm/W

JIS C 8105-5に基づく測定方法によって固有エネルギー消費効率を測定。各種配線機器と組み合わせて使用する場合の適合性、接続台数は下記よりご確認ください。

あかり専科Switch Navi
(配線機器適合システム)



<https://webcatalog.koizumi-it.co.jp/bizsupport/switchnavi/>

7	カバー	アルミダイカスト	1	サテンブラック色塗装	皮相電力	10VA	品名	LED防雨型スパイク			
6	パネル	PMMA	1	透明	入力電圧	100V	型番	AU 55806			
5	レンズ	PMMA	1	透明	入力電流	0.10A	適合ランプ	LED			
4	本体	アルミダイカスト	1	サテンブラック色塗装	消費電力	5.7W	W×数	5.7W×1灯			
3	スピンヘッド	アルミダイカスト	1	サテンブラック色塗装	力率	—	色・形	電球色(2700K)・演色性(Ra93)			
2	スパイクコネクター	アルミダイカスト	1	サテンブラック色塗装	質量	1.1Kg	縮尺	承認	審査	立案	
1	スパイク	アルミダイカスト	1	サテンブラック色塗装	特記事項	防水・防塵性能 IP44		千田	志村	宮本	
部番	部品名	材質	数	備考				1:6	図番	AU55806_K_00	

単位：mm 第三角法(JIS A4)

コイズミ照明株式会社