

業務用

浴場用洗浄剤



スケルトン スケルトンハード

床や排水管のスケールを強力に除去！

防錆剤配合！



スケルトン



スケルトンハード

医薬用外劇物

酸性タイプ 強力洗浄剤

クリアライト工業株式会社

■用途

●床面のエフロ、湯の華等の除去 ●配水管のスケール除去 ●浴槽循環配管のスケール除去 ●トイレの尿石除去

■使用方法

床面のスケール（エフロ、湯の華等）除去

- ①原液～20倍希釈液をジョーロで散布するか、スポンジやブラシ等に含ませ汚れ面に塗布してください。
 - ②スポンジやブラシ等でこすり洗いしてください。
 - ③ ①～②の作業を数回おこなってください。
 - ④大量の水またはお湯で洗い流してください。
- ※分厚く堆積したスケールは、あらかじめケレンやドライバー等で削り落とした後に、ブラシ等でこすり洗いすると効果的です。

排水溝のスケール除去

- ①排水溝の蓋を外して水を抜き、排水口に栓をしてください。
 - ②本品の10～20倍希釈液を排水溝に溜め、1～2時間放置してください。
 - ③大量の水またはお湯で洗い流してください。
- ※分厚く堆積したスケールは、あらかじめケレンやドライバー等で削り落とした後に、ブラシ等でこすり洗いすると効果的です。

循環配管内のスケール除去

- ①ポンプがエアーをかまない程度に浴槽水の水位を下げてください。
- ②本品を規定量（スケルトン：保有水量の5～10%、スケルトンハード：保有水量の3～5%）投入し、1～2時間循環洗浄してください。
- ③中和剤「クリアバランスシリーズ」で中和処理してください。
- ④PH試験紙で中和されたことを確認後洗浄液を抜き、汚れが出なくなるまですすぎ洗いしてください。



循環配管内のスケール除去作業の様子

■洗浄例

つぼ湯のスケール



洗浄前



洗浄後

御影石の鉄サビ



洗浄前



洗浄後

■荷姿・性状

品名	スケルトン	スケルトンハード
荷姿	20kg バッグインボックス 16kg (4kg ポリ容器×4) 4kg ポリ容器	20kg タフテナー 16kg (4kg ポリ容器×4) 4kg ポリ容器
外観	無色透明液体	無色透明液体
比重	1.01～1.11	1.04～1.14
pH	酸性	酸性
備考	—	医薬用外劇物

■適合材質

適合材質	クロムメッキ、タイル 御影石、十和田石、ガラス 木材、塩ビ、FRP
非適合材質	アルミ、大理石、ステンレス

※御影石などの石材・タイルなどは、色の違いや種類、産地によって変色が見られる場合があります。
必ず目立たない箇所を確認してから使用してください。

クリアライト工業株式会社

岐阜県関市山田1539-3

TEL:0575-27-3051 FAX:0575-27-3053