

組み合わせ・取り付けが簡単 クリーンエアーシステム **G2**

■ 注文型式

N A B C - 45 - V - G2



BVLC06-02
ボールバルブ

※エアードライヤーを組み合わせる場合は入口側に必ずボールバルブを取り付けてください。エアーを使用しないときには必ず閉めてください。

V



NB45-02GD
フィルターレギュレーター

NB



NCF3-02
クリーンフィルター

NC



NAD3-02
エアードライヤー

NA

※これらの機器を取り付ける際に便利な金具



G-2
取付金具

G2

V

■ボールバルブ (BVLC06-02)

- ・機器の入口／出口に取り付け、空気の通過／遮断が簡単にできます。
- ・膜式エアードライヤー (NAD3-02) は常時エアーをバージしますので I N 側にボールバルブを取り付け、エアーを使用しない場合は閉めてください。

NB

■フィルターレギュレーター (NB45-02GD)

- ・適切な圧力に調整するとともに水滴を取り、ゴミ (5 μ m) の除去をします。

NC

■クリーンフィルター (NCF3-02)

- ・中空糸膜フィルタにより、0.01 μ mまでの微粒子やバクテリアも除去します。
- ・エアードライヤー (NAD3-02) の前に付けることによって、使用ドライヤーを保護して超寿命化を図れます。

NA

■エアードライヤー (NAD3-02)

- ・電源が一切不要で、防爆エリヤでも使用可能です。
- ・冷凍式のようなドレン発生がないためドレン処理は不要です。
- ・大気圧露点-5 $^{\circ}$ C~-15 $^{\circ}$ Cの乾燥空気が得られます。
- ・パーシ量は3L/min (0.4MPa) と少量です。

G2

■G金具 (G-2)

- ・作業台などにはさんで取り付けができる便利な金具です。

■ セット型式(ご注文例)

■ 注文型式

N A B C - 45 - V - G2

フィルターレギュレーター(NB45-02GD)
 クリーンフィルター(NCF3-02)
 エアードライヤー(NAD3-02)
 ボールバルブ(BVLC06-02)
 作業台取付用金具(G-2)



V NB NC NA G2

■ 注文型式

N A C - 45 - V - G2

クリーンフィルター(NCF3-02)
 エアードライヤー(NAD3-02)
 ボールバルブ(BVLC06-02)
 作業台取付用金具(G-2)



V NC NA G2

■ 注文型式

N A B - 45 - V - G2

フィルターレギュレーター(NB45-02GD)
 エアードライヤー(NAD3-02)
 ボールバルブ(BVLC06-02)
 作業台取付用金具(G-2)



V NB NA G2

■ 注文型式

N B C - 45 - G2

フィルターレギュレーター(NB45-02GD)
 クリーンフィルター(NCF3-02)
 作業台取付用金具(G-2)



NB NC G2



NB45-02GD+G金具



クリーンパネル



PC6-02

PL6-02

作業台取付用金具(G-2)を使用することによって
 取り付けが非常に楽になります。ご利用ください。

フィルターレギュレーターと組み合わせる場合には
 別途ブラケットが必要となります。詳細については
 お問い合わせください

クリーンパネルに組み込んだものも製作可能です。
 また、クリーンパネルのみの販売もしております。
 ワンタッチ継手付きにもできますので、お問合わせ
 ください。

IAC アイ・エイ・シー株式会社

〒225-0014 神奈川県横浜市青葉区荏田西1-1-10
 TEL:045-914-7877 FAX:045-913-7878
 URL:https://www.iac-ne.co.jp
 E-mail:info@iac-ne.co.jp

取扱店