

ISO9001取得

有機溶剤の濾過

最短納期10日

コットン素材

コットン カートリッジ フィルター

COTTON CARTRIDGE FILTER



米国製ブリーチドコットン糸+ステンレススティール製コアのフィルターです。
ローミングヤーン糸で構成しておりますので糸の角度の変化が起こり難く、安定した
異物の保持能力を有しております。

上流側から下流側に向け密度勾配を有しており**ロングライフ**が期待出来ます。



接続寸法

外径	63mm
内径	28mm

濾過精度

3 μ m/5 μ m/10 μ m/
25 μ m/50 μ m

製品ラインナップ

品番	濾過精度	全長
KCF-3-10インチ	3 μ m	250mm
KCF-3-20インチ	3 μ m	500mm
KCF-5-10インチ	5 μ m	250mm
KCF-5-20インチ	5 μ m	500mm
KCF-10-10インチ	10 μ m	250mm

品番	濾過精度	全長
KCF-5-20インチ	10 μ m	500mm
KCF-25-10インチ	25 μ m	250mm
KCF-25-20インチ	25 μ m	500mm
KCF-50-10インチ	50 μ m	250mm
KCF-50-20インチ	50 μ m	500mm

製品詳細

		メディア材質
		プレミアム綿 (FDAグレード)
最高使用温度	ステンレスコアー	300°F (130°C)
	ポリプロピレンコアー	140°F (60°C)
適合性	食品・飲料水	優
	有機溶剤	優
	オイル	優
	有機酸	良
	アルカリ	良
	酸化剤	可
	蒸気 (非連続)	無関係
	強酸	無関係
	希酸	可
抗菌剤	不可	