

マジックカット 6-641-01 ~ 12

物性表

項目	試験法	単位	Nタイプ O-N/PE	
厚み	ダイヤルゲージ	μ { N 15 μ PE60 μ }	75	
引張強度	縦 横	JISZ1707	kg / 15mm幅	6.0
				6.1
引張伸度	縦 横	JISZ1707	%	73
				75
引裂強度	縦 横	JISP8116	g · cm / cm	25
				25
ヒートシール強度	温度 170 時間 1.0秒 圧力 2.1kg / cm	kg / 15mm幅	4.0以上	
蒸気透過度	JISZ0208	g / m ² · 24hr	7.0	
酸素透過度	20 100%RH MOCON法	cc / m ² · 24hr	30	

上記数値は測定値の一例で、規格値ではありません。

耐熱性参考データ

耐熱性 (ボイル)	Nタイプ	
	水	サラダ油
	85	70

上記数値は測定値の一例で、規格値ではありません。

耐熱性の試験方法

外寸150×250mmの袋に水またはサラダ油を400cc充填し、含気量を少なくした状態でヒートシール後、±1 の温度範囲にコントロールされたボイル槽に沈め、60分経過後も破袋の無い最高温度。