

LPC測定結果報告書

貴社お問い合わせの結果は以下の通りです。
 【評価の目的】洗浄後の残留粒子を測定する

評価方法
1. ビーカーに純水を採水し、LPC測定(BG値)を行う。 2. 測定対象品にビーカーに投入し、LPC測定(実測値)を行う。 3. 実測値よりBG値を減じた値を判定値とする。
測定条件
1. 測定水量は10ccを3回行い、その平均値とする。 2. 測定場所条件はクラス100のクリーンルームとする。

評価における使用機器
1. 液中パーティクルカウンター :KE-11A1(リオン) 2. シリンジサンプラー :KZ-30W1(リオン) 3. 光散乱式液中粒子検出器 :KS-42B(リオン) 4. 3,000ccビーカー1ケ(BG水採水用)

	品番・品名	6-7908-01			特殊作業用ピンセット 572-SA					
		状態		除去率	未洗浄		洗浄済	除去率	未洗浄	
		粒径/n数	n-1		n-1	n-2			n-2	n-2
B G 値	0.3μm	6.0	5.0		6.0	5.0		6.0	5.0	
	0.5μm	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
	1.0μm	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
	1.5μm	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
	2.0μm以上	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
実 測 値	0.3μm	2,088.0	105.7		2,746.3	153.3		2,452.3	139.0	
	0.5μm	492.0	38.7		520.3	30.0		510.3	19.3	
	1.0μm	148.0	22.3		135.3	10.0		130.7	1.7	
	1.5μm	83.3	21.7		75.7	10.0		72.3	0.7	
	2.0μm以上	52.7	21.3		45.0	9.7		45.3	0.3	
判 定 値	0.3μm	2,082	101	95.2%	2,740	148	94.6%	2,446	134	94.5%
	0.5μm	492	39	92.1%	520	30	94.2%	510	19	96.2%
	1.0μm	148	22	84.9%	135	10	92.6%	131	2	98.7%
	1.5μm	83	22	73.9%	76	10	86.8%	72	1	99.0%
	2.0μm以上	53	21	59.6%	45	10	78.4%	45	0	99.3%

備考
 洗浄工程:超音波洗浄→超純水リンス
 各粒径はTOTAL値を表示。
 この測定は実測値です。保証値ではございません。

承認者	測定者
	