



マイナス 7°C
の世界から
やってきました。



”アイススラリー”

Tokyo Snowman
Super Cooling System



マイナス7°Cでも、凍らない。注いだ瞬間、フローزندリンクに。
“今までにない付加価値を生み出す” ドリンク専用 “過冷却” 冷蔵庫。



マイナス7℃でも凍らない。 なのに、注いだ瞬間フローズドリンクに。

通常、液体は0℃から凍り始めます。しかし、Tokyo Snowman で冷やしたドリンクは、-7℃でも凍ることを忘れ、液体の状態をキープします。

ドリンクは、あなたの合図で、凍ることを思い出す。

液状のドリンクに、一定の衝撃を加えると、一瞬にして凍り始めます。ドリンクに氷の欠片や果実などを入れた衝撃で、凝固させることも可能です。あなたの合図で、凍ることを思い出すのです。

その秘密は、“過冷却” という現象。

“過冷却”とは、通常は液体が凍るはずの温度(凝固点)以下の温度になっても凍らず、液状をキープする現象。

Tokyo Snowman では、凍るきっかけを取り除き、成功率の高い過冷却飲料を作ることができます。



液体状態のドリンクにイチゴを落とすと、一瞬にして凍り出す。

Tokyo Snowman が生み出す、ドリンクの新たな可能性。それは、従来のドリンクの常識を覆します。

様々なドリンク・容器の冷蔵が可能。

ジュース・炭酸・コーヒー・アルコール飲料。様々な種類のドリンクは勿論、ペットボトル・紙パック・お酒のビンなど、どんな容器も収容可能です。従来は冷凍庫に入れることができなかったドリンクも、Tokyo Snowman で冷蔵しておけば、飲む直前にフローズドリンクにできるのです。

ドリンクに“今までにない付加価値”を。

Tokyo Snowman で冷やしたドリンクによる驚きと楽しさのパフォーマンスは、飲食店・パーティーなどにも最適。ドリンクの提供時に、今までにない感動を。



フローズ冷酒も手軽に実現できます。



Tokyo Snowman ガラス扉仕様

MD-TSM-040G

- 外形寸法：W530×D570×H1160mm
- 電源：AC100V,50/60,Hz
- 庫内温度：0℃~-18℃(設定単位0.5℃毎)
- 有効内容積：100L
- 製品貴重：62kg
- 定格消費電：冷却時250/210W,霜取時450/530W

※庫内温度設定は飲料によって異なります。
※温度推奨マニュアルはホームページよりご覧いただけます。

品番:60-4450-05 定価498,000円 ※送料別途必要

最新情報・過冷却の動画などはこちら



Tokyo Snowman

<https://www.ringerhut-d.jp/products/tokysnowman/>

開発
製造

株式会社 MARS Company

〒370-0007 群馬県高崎市間屋町西1丁目1番2
TEL 027-386-9111 FAX 027-386-9112
<http://www.mars-company.jp>

販売元



リンガーハット開発株式会社

〒183-0033 東京都府中市分梅町3-51-2 第一森田ビル
TEL 042-401-8061 FAX 042-401-8071
OFFICIAL WEB <https://www.ringerhut-d.jp>
ONLINE SHOP <https://shop.ringerhut-d.jp>