

# D DANDY SERIES -STEEL-

縦方向の梁、横方向の絞りで強度、  
耐久性が優れている車体構造

横方向への絞り

だから強い

表 裏

縦方向への梁

ハンドルがぐらつきにくい  
独自の内部構造

全周ゴム

リベット止めで  
人に対する安全性

40年以上変わらぬ  
信頼のブランド



**ここがポイント!**

**強化!**  
**太い!**

**重量物に強い  
固定ハンドル**

ダンディ台車は、太いパイプがフレーム  
を通っており、かつフレームも根元を強  
化しているので長く使用してもグラつき  
にくく重量物に強い構造。

高品質メッキ

採用している  
ユニクロメッキは  
錆びに強く長期間の  
使用に十分な耐久性

最強強度のフレーム構造



肉厚フレーム

梁(補強板)

独自の絞りを加えた肉厚フレーム&梁(補強板)を  
溶接することで上からの荷重を  
ガッチリ支えるので、頑丈さが違う。

DANDY GRAY SILENT CASTER

静かでタイヤ痕が目立たないサイレントキャスターオプション

\*UDG,DGは非対応



GRAY SILENT CASTER

**-GS**

100mm(固定,自在)  
130mm(固定,自在)  
※フォーク:スチール



**40dB**  
の静かさ実現

&

床へのマーキングが  
**グレー**で  
目立たない

※AAに当てはめる地域は、療養施設、社会福祉施設等が  
集合して設置される地域など特に静穏を要する地域