

手のひらにかかる振動と衝撃を吸収する IMPACTO 〈パッド付手袋〉

インパクト

反復する手のひらへの振動・衝撃は、指の運動をコントロールする腱や血管、そして手の動きをつかさどる中枢神経に様々な悪い影響を与えます。そのため衝撃を吸収させ、手のひらへの影響を少なくする必要があります。それがヴィスコラスパッドを用いたIMPACTO手袋です。

IMPACTOはこのような方に



○電気ドリル・ハンマー等振動を伴う工具を用いる作業。



○手のひらや手の側面を使って圧迫・強打する作業。



○動いている箱や部品などを止める作業。



●インパクトはヴィスコラスパッドで
衝撃・振動・圧力を吸収！

手のひらにかかる振動と衝撃を吸収する

IMPACTO (パッド付手袋)

インパクト

■IMPACTOの特長

1. ヴィスコラスは弾力性、伸縮性のあるポリウレタン素材で、衝撃、振動、圧力に対して極めて素早く回復する性質をもっています。衝撃に対して組織が壊れることはなく、あたかも手足の皮膚に似た柔軟性をもっています。又、広範囲の温度下(0℃~50℃)でも、ショック吸収効果は変わりません。
2. 手袋の材質はナイロンライクラで、四方に良く伸び、軽量で通気性に優れています。水や汗にさらされても速やかに乾燥します。

■IMPACTOはこのような方に……………

●電気ドリル・ハンマー・振動を伴う工具を用いる作業。

●手のひらや手の側面を使って圧迫・強打する作業。

●動いている箱や部品などを止める作業。

■IMPACTOの種類

AV-501



工具使用中または、材料取り扱い中の振動・衝撃に対する保護を目的とした汎用手袋。

- ナイロンライクラ素材の指無し手袋で、内側ポケット部分のヴィスコラスパッドにより振動と衝撃を吸収し、手のひらを保護すると同時に、自由に指を使うことができます。
- このIMPACTOは通常の作業手袋の下にも着用できます。

AV-501-10



手動・自動工具使用中または、材料取り扱い中の一般的な振動及び衝撃に対する保護。

- ナイロンライクラ素材の指無し手袋で、手のひらのヴィスコラスパッドと、皮により振動と衝撃を吸収します。

AV-502-10



ボルトやナット締め、研磨作業者のための振動工具用手袋。

- ナイロンライクラ素材の指無し手袋で、手のひらと親指から人差し指を保護するためにヴィスコラスパッドと皮を付加したものです。
- 親指と人差し指の間を保護する必要がある作業に適します。

AV-503-10



自動車の内装や組立作業、トリミングや窓ガラスフィッター作業の衝撃に対する保護手袋。

- ナイロンライクラ素材の指無し手袋で、手のひらから甲にかけてのヴィスコラスパッドと皮により、振動や衝撃から小指側のへりを保護するので、反復して手を打ちつける作業に適しています。

■その他

- 左用・右用の2種類と、サイズはSとM(USサイズ)を用意しています。
- 品番がプリントしているところが常に上にくるように使用してください。

取扱店

山本光学株式会社

本社 〒577-0056 大阪府東大阪市長堂3丁目25-8 TEL(06)6783-1101(代) FAX(06)6788-7393
東京支店 〒113-0034 東京都文京区湯島2丁目1-13 TEL(03)3834-1876(代) FAX(03)3834-2136
<http://www.yamamoto-kogaku.co.jp>

●このカタログ記載製品の仕様は、改良のため予告なく変更する場合があります。御発注の際は確認願います。