HOZ/JN

製品情報 CONTENTS

# S-60-B

## 工具セット

このたびはホーザン S-60-B 工具セット をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。この製品情報をご確認のうえ、正しくお使いください。

### TOOL KIT

Thank you for purchasing the HOZAN S-60-B TOOL KIT. Please check the contents and use following the instructions.



#### B-10-AB パーツケース Parts box D-52 差替ドライバー⊕No.00 /⊖2.5 Reversible screwdriver D-54 差替ドライバー⊕No.1 /⊖4.0 Reversible screwdriver D-58 差替ドライバー⊕No.2 /⊖5.5 Reversible screwdriver D-59 差替スタビードライバー⊕No.2 /⊝6.0 Reversible stubby screwdriver H-11 Soldering iron stand コテ台 ハンダゴテ H-270 Soldering iron ハンダ H-700 Solder 斜二ッパー N-5-150 Diagonal cutter with stripper No.3738 ハンダ吸取線 Desolder braid P-15-150 ラジオペンチ Long nose pliers with side cutter P-64 スプリングフック Spring hook P-211Z-150 プライヤー Slip joint pliers P-880 ピンセット Tweezers W-91 六角レンチ 1.27mm Hex wrench // 1.5mm Ditto // 1.6mm Ditto // 2.0mm Ditto // 2 4mm Ditto 3.0mm // Ditto // 3.2mm Ditto W-240-150 モンキーレンチ Adjustable wrench SB-5 サービスマット Service mat SB-10 ヤスリ平 File, hand ヤスリ 丸 File, round LEDライト LED Flashlight カッターナイフ Utility knife

Electrical tape

Contents

入組明細

ビニールテープ

入組品は付属の工具差しに適宜セットして保管してください。 Set and keep the tools on the attached pallet.

<sup>■</sup> ツールケース、丁具差し 付

<sup>■</sup> With tool case and tool pallet.

### で使用上の注意

間違った使い方をすると思わぬ事故につながります。

各工具の使用目的を守ってください。

### ⚠警告

- 1. 工具類のハンドルは絶縁ではありません。電気が流れている個所には使用しないで ください。感電するおそれがあります。
- 2. 切断用工具をご使用の際は保護メガネを着用してください。 切断片が目に入ると 大変危険です。

### ⚠注意

- 1. H-11 コテ台のスタンド部は高温になります。ヤケドに注意してください。 スポンジ は乾燥させずに水を含ませてご使用ください。
- 2. サイズに適合性のある工具はサイズを確認してご使用ください。
- 3. 工具に割れ、欠け、摩耗、変形が認められるときは使用しないでください。
- 4. 工具を改造しないでください。
- 5. 丁具によっては鋭利な部分があります。持ち運びや保管には注意してください。

H-270 ハンダゴテの取り扱いについて次の点にご注意ください。

### ♠ 警告

- 1. 電源コードに傷や破損が認められるときは使用しないでください。
- 2. 定格以上の電圧を与えないでください。
- 3. 燃えやすいもの、可燃物の近辺では使用しないでください。
- 4. 通電中にキャップをしないでください。ビットが室温まで冷めた状態でキャップを してください。
- 5. 使用後その場を離れるときは、必ず電源プラグを抜いてください。

### ⚠注意

- 1. 使用時にはコテ台を併用してください。
- 2. 強い衝撃を与えないでください。
- 3. 使用後は水などで急激に冷まさないでください。
- 4. ビット、ヒーターは当社純正品をお使いください。
- 5. 使用中は換気にご注意ください。
- 6. ビットの先端は鉛フリーハンダで覆っており、少し長く空焼きをすると焼き付きを 起こします。初めて通電されるときは、新しいハンダを盛ってから使用してください。

3

7. 収納の際は、一度ハンダをふき取ってから新しいハンダで先端を覆い、電源を 切ってください。

### ホーサン株式会社

本社 〒556-0021 大阪市浪速区幸町1-2-12

製品・補修部品はWebサイトにてご購入いただけます。 https://www.hozan.co.jp/



#### 技術的なお問い合わせ

ホーザン テクニカルホットライン

**€** 06-6567-3132 / E-mail: th@hozan.co.jp

【月曜日から金曜日(祝日を除く)の10:30~12:00、13:00~17:00】

24.12

### **Precautions**

Incorrect handling could cause an unexpected situation. Follow the purpose of each tool.

### **∴** Warning

- 1. Handles of tools are not insulated. Do not use on energized places. This could cause a shock.
- 2. Wear goggles to protect your eyes against flying debris when using cutting tools. Core wire or insulation fragments could injure your eyes.

### **⚠** Caution

- 1. The holding rod of the soldering iron stand becomes hot when in use. Be careful to burn especially. Be sure to wet the sponge before use.
- 2. Use the proper tool size for each application.
- 3. Do not use tools which are cracked, broken, worn, or deformed, etc.
- 4. Do not remodel the tools.
- 5. Some tools have sharp parts. Be careful in carrying and keeping.

When handling the H-270 SOLDERING IRON, note the following instructions.

### **∴** Warning

- 1. Do not use if a cut or damage is found on power cord.
- 2. Do not supply higher voltages than rated.
- 3. Do not use near flammable or combustible materials.
- 4. Before close the cap, let the soldering tip cool.
- 5. Do not leave with the switch on.

### **∴** Caution

- 1. Use a soldering iron stand.
- 2. Do not apply a physical shock.
- 3. Do not attempt to cool with water or any other liquid.
- 4. Use only genuine tips and heaters.
- 5. Ensure ventilation during use.
- 6. The tip of the soldering iron is covered with lead-free solder which is easily burned and stuck if heated without using even for a short time. Tin with solder when energize for the first time.
- 7. Turn off the power after wipe the used solder and tin with new solder.

#### HOZAN CO., LTD.

1-2-12 Saiwaicho, Naniwa-ku, Osaka 556-0021, Japan https://www.hozan.co.jp/E/ E-mail:th@hozan.co.jp