

12.7mm角ドライブソケットが直付けできるから、操作性も向上！ インパクトドライバー用ソケットは、もう必要ありません！



18V

特許取得の2in1ツールホルダー

6.35mm六角軸ビットも、
12.7mm角ドライブソケットも
両方使える
世界初のツールホルダーです。



ダブルロックシステム

バッテリーを確実に保持し、不意の落下を防ぎます。

ECP機能*

過放電・過負荷・オーバーヒートからバッテリーを守ります。

*Electronic Cell Protection・特許取得



アンチスリッパラー

ボディ片面に3箇所、合計6箇所に配置されたラバーにより、スロープで滑り落ちるのを防ぎます。

正転・逆転切替スイッチ

LEDライト

暗所での作業に威力を発揮します。

ブレーキ付き電子無段変速スイッチ

ソフトラバーグリップ

細かい振動を吸収し、疲労を軽減します。

フレキシブルバッテリーバックシステム

同じ電圧であれば、別売の容量の異なるバッテリーも使用可能です。

標準付属品

2.6Ah 18V リチウムイオンバッテリー



過放電・過負荷・オーバーヒートからセルを保護するボッシュだけのテクノロジー、ECP*機能を搭載。バッテリーの寿命を縮める原因をシャットアウトします。

*Electronic Cell Protection・特許取得

品名(備考)	注文番号	標準小売価格(円)
バッテリー(スライド式) 18V リチウムイオン 2.6Ah	1 600 Z00 02D	11,000
充電器 14.4V-18V ターボ充電	AL 1860CV	12,300
キャリングケース	—	—

別売品

1.3Ah~3.0Ah 18V リチウムイオンバッテリー

品名(備考)	注文番号	標準小売価格(円)
18V リチウムイオン 1.3Ah	1 600 Z00 02B	8,900
18V リチウムイオン 1.5Ah	1 600 Z00 02C	9,500
18V リチウムイオン 3.0Ah	1 600 Z00 02E	13,800



各種ネジの締め付け作業に。
ビスに応じた豊富な先端工具が使用可能です。



ボルトの締め付け作業は、180N・mのトルクをロス無く伝達。
シャンクが折れることは起こり得ません。

バッテリーインパクトドライバー

(キャリングケース・2.6Ahバッテリー2個・充電器付)

GDX 18V-Li型

標準小売価格 ¥62,000(税別)



フレキシブルバッテリーバックシステム

同じ電圧で有れば容量の異なるバッテリーを使用可能。

プロ用 18V リチウムイオン



仕様

	GDX 18V-Li型
能力: 普通ボルト 高力ボルト	M6~M14 (インバウトドライバー) M6~M12 (インバウトドライバー)
能力: 普通ボルト 高力ボルト	M6~M16 (インバクトレンチ) M6~M12 (インバクトレンチ)
定格電圧	DC18V (充電式専用バッテリー)
バッテリー容量	2.6Ah
回転数	0~2,800min ⁻¹ (回転/分)
打撃数	0~3,200min ⁻¹ (回/分)
最大トルク(ドライバー/レンチ)	160N・m/180N・m
質量	1.8kg (バッテリー含む)
振動3軸合成値※	ネジ締め時: 12m/s ²
充電時間	約15分(空→75%ターボ充電) 約30分(空→フル充電)
サイズ	(H) 242 × (W) 166mm

※振動3軸合成値はEN60745-2に準拠。

1回のフル充電で可能な作業データ<参考データ>

木ネジ寸法	対象材料	ネジ締め
4.2mmφ×65mm	米 松	約300本*1

*1: インパクトドライバー時 ※これらのデータは材料の硬さ、気温、先端工具の状態等により多少異なります。

バッテリー工具を上手に長くお使いいただくために

本体①(バッテリーを2個連続で使用した後や高負荷作業後は、本体温度が上昇しています。一度、冷ましてからご使用ください。②モーターをロックするような無理な作業は、発火・発煙の恐れがあります。バッテリー③④過放電をしない。(パワーが落ち始めるところで使い終わってください)⑤電池温度をなるべく15℃~40℃で使う。(過負荷や直射日光で電池温度を上げすぎない。寒冷地等で電池温度を下げすぎない)⑥雨・水にぬらさない。(内部に水が入ると錆が発生し故障の原因になります。)⑦衝撃を与えない。



安全上のご注意

ご使用前に、「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。

使用済バッテリーのリサイクルにご協力ください。

ボッシュは一般社団法人JBRCに加盟し、使用済みバッテリー・工具用バッテリーのリサイクルを推進しております。恐れ入りますが使用済みのバッテリーは、ボッシュ電動工具取扱店、ボッシュ電動工具サービスセンター、またはJBRCリサイクル協力店へお持ちください。よろしくお願いいたします。



Li-ion

【http://www.jbrc.com】



ボッシュ 株式会社

〒150-8360 東京都渋谷区渋谷 3-6-7

電動工具事業部

☎03(5485)6161(代表)

ホームページ: <http://www.bosch.co.jp>

製品に関するご相談は

ボッシュ コールセンターフリーダイヤル(無料)

☎0120-345-762

(土・日・祭日を除く、午前9:00~午後6:00のサービス)

ボッシュ製品のお求めは

(2012年10月現在)