



キクネン B-7V

キクネン B-7V は安全性に配慮し、忌避効果を長期間持続させるため【トウガラシの辛み成分】をマイクロカプセル化したものを含有させた**ネズミ忌避パテ**です。また、一般性能としても難燃性があり密着性・シール性及び作業性に非常に優れた高品質な不乾性シーリングパテです。



用途

- ビル、工場、倉庫、厨房等のケーブル／配管等の貫通部
- ねずみの侵入口

特徴

- カプサイシン（トウガラシの辛味成分）をマイクロカプセル化したものを含有したネズミ忌避パテです。（安全性に配慮し、長時間効果が持続します）
- 難燃性に優れています。（プラスチック材料の難燃性試験：UL94 V-0レベル）
- 作業性に優れた不乾性タイプです。

特性

品質特性	特性値		試験条件		
比重	2.0		水中置換法		
色調	ライトグレー		目視		
針入度	50		JIS A 5752 (20℃・100g・5sec)		
耐熱性	異常なし		70℃・72hr		
耐寒性	異常なし		-20℃・72hr		
難燃性	UL94 V-0 レベル		プラスチック材料の燃焼試験 UL-94 に準拠		
ネズミ忌避効果	キクネン B-7V	一般パテ	外部技術研究所による忌避効果試験 【24 時間後、各サンプルのかじられた数の比較】 固形飼料をキクネン B-7V で包んだサンプル N=5 固形飼料を一般パテで包んだサンプル N=5		
	サンプル①	0		サンプル①	3
	サンプル②	0		サンプル②	2
	サンプル③	0		サンプル③	3
	サンプル④	0		サンプル④	3
	サンプル⑤	0		サンプル⑤	3

* 上記の数値は代表値であり、規格値ではありません。

荷姿

- 1kgブロック × 10 個入 / 箱

注意事項

- 作業の際は適切な保護具を着用して下さい。
- 子供が誤って食べたりしないように、施工・保管場所には十分気を付けて下さい。
- 飲食物に混入する恐れのある場所、人体及び人が直接触れるような場所には使用しないで下さい。
- 万一誤って口に入れた場合は安静にして直ちに医師の診断を受けて下さい。
- 皮膚に付着した場合は、触れた部位を水と石けんでよく洗い流し、痒み等の症状が出た場合は医師の診断を受けて下さい。
- 目に入った場合は、破片を取り除き清浄な水で洗眼して下さい。痛み等の違和感や破片の除去が困難な場合は医師の診断を受けて下さい。
- 直射日光を避け、冷暗所に保管して下さい。

発売元

製造元

製品に関する詳細、その他何でもお問い合わせ下さい！



日東化成工業株式会社

〒545-0022 大阪市阿倍野区播磨町1-24-24

TEL:06-6693-3561 FAX:06-6693-3838

<http://www.nitto-kasei.co.jp/>