

ハズマックスブーツB

ハズマックスブーツBは、EN13832、EN943、NFPA1991 で求められる性能に合格した化学防護長靴です。ヨーロッパで販売される全ての安全靴は、個人用保護具（PPE: Personal Protective Equipment）として、必ず CE マークの表示が義務付けられており、ハズマックスブーツBにもCEマークが表示されています。

※EN13832 : Footwear protecting against chemicals

EN943 : Protective clothing against liquid and gaseous chemicals, including liquid aerosols and solid particles

NFPA1991 : Standard on vapor-protective ensembles for hazardous materials emergencies



サイズは靴底外側の数字をご確認ください。

透過データ ※一部抜粋

試験方法：EN374-3

化学品名	破過時間(時間)
ジエチルアミン	>2
水酸化ナトリウム(40%)	>8
硫酸(96%)	>8
塩素ガス	>3
塩化水素ガス	>8
アセトン	>2
アセトニトリル	>6
二硫化炭素	>1
ジクロロメタン	>1
酢酸エチル	>4
ヘキサン	>7
メタノール	>8
テトラヒドロフラン	>3
トルエン	>4
アンモニアガス	>8

※記載されている透過データの数値はカタログ発行時点の測定値であり、保証値ではありません。

特徴

- 約90種類に及ぶ化学薬品に対して耐透過性を持っています。
- 帯電防止性能
- 耐化学薬品用長靴
- つま先スチール先しん入
- 耐踏抜きスチール先しん入
- クッション性の良い、取り外し・洗濯可能な中敷付

サイズ(英国)	7	8	9	10	11	12	13	15
靴底	25~25.5cm	26~26.5cm	27~27.5cm	28~28.5cm	29.0cm	30.0cm	31.5cm	33.0cm

※デュポン™タイケム® シリーズ等の化学防護服と共にご使用ください。また、タイケム™TKのソックブーツはかさばりますので、通常の足のサイズよりも5cm以上大きいブーツをご利用ください。詳しくはお問い合わせください。

※デュポン™およびタイケム®は、米国デュポン社の商標または登録商標です。

アゼアス株式会社 <http://www.azearth.co.jp>

本社 〒111-8623 東京都台東区蔵前4-13-7
TEL (03) 3861-3537 FAX (03) 3861-2485

札幌営業所 〒003-0827 札幌市白石区菊水元町七条2-9-16
TEL (011) 879-1621 FAX (011) 874-7805

仙台営業所 〒981-0924 仙台市青葉区双葉ヶ丘1-22-5 ガーデンシティ3階
TEL (022) 727-5285 FAX (022) 274-5122

名古屋営業所 〒460-0003 名古屋市中区錦3-1-30 錦マルエムビル7階
TEL (052) 201-3161 FAX (052) 201-3165

大阪事業所 〒542-0081 大阪市中央区南船場4-7-6 心斎橋中央ビル2階
TEL (06) 6244-1222 FAX (06) 6244-1737

岡山事業所 〒719-0301 岡山県浅口市郡里庄町里見9065-1
TEL (0865) 64-4090 FAX (0865) 64-4091

九州営業所 〒830-0003 福岡県久留米市東櫛原町1502-3 坂田ビル1階
TEL (0942) 30-3010 FAX (0942) 30-3012