

困ったときのスーパーX

特 長

セメダインスーパーXは世界で初めての粘着接着機能を採用した弾性接着剤です。いままでの接着剤に比べ「よりクリーンに」「よりはがれにくく」「より使いやすく」進化した新世代の接着剤です。

- ショックに強い** はがれにくい弾性接着剤
- 凹凸面もOK** 固形分100%の効果
- 垂直面もOK** タレがなく、軽いものなら仮止め不要
- 熱・水に強い** 屋外でも使え、-60℃～120℃に適用
- ク リ ー ン** いやなにおいが少ない無溶剤型

使い方

まず接着する面をきれいにします。

※最初に接着する面のサビ・油などの汚れをサンドペーパーや除光液・アルコールなどで落としよく乾燥させます。
※ゴムや皮革は必ずサンドペーパーをよくかけてください。

- ①両面に塗る** 添付のヘラの薄塗り面を使用し、接着する両面に薄く均一に塗布します。
- ②放 置 す る** 約5～10分放置します。
- ③貼り合わせる** 粘着テープのような粘着性がでてきたらすぐに貼り合わせ、強く押さえます。

用 途

いままであきらめていたこんな用途にも！
こんな材料の組み合わせにもよくつきます！

●表札やプレートの接着 ●塩ビレザーへのプラスチック小物の接着 ●家具の補修 ●バッグや靴の補修 ●発泡スチロールと軟質塩ビシートの接着 ●ゴムと繊維の接着 ●コンクリート面へのステンレスの接着など、屋内外の各種材料の組み合わせを接着できます。

- 金 属** ステンレス・アルミ・銅・鉄など
- プラスチック** ナイロン・スチロール・アクリル・塩化ビニル・ABS樹脂・ポリカーボネート・FRP・各種エンブラなど
- ゴ ム** 天然ゴム・合成ゴム・シリコンゴム・EPDMなど

使用後は

- ※約1～2時間で動かなくなり、約24～48時間で完全に固まります。
- 放置時間をとりすぎて接着できなくなった場合再度上から塗布して最初からやりなおしてください。
 - はみ出し部は硬化前なら除光液やラッカー薄め液で取り除けます。硬化後はカッターナイフで切り取れます。
 - 衣服につくととれませんので注意してください。
- ①スーパーXは、空気中の湿気にふれると反応して固まりますのでチューブの口をきれいにし、キャップをしっかりと締めてください。
 - ②直射日光の当たらない、湿気の少ない場所に保管してください。

無機材料 コンクリート・モルタル・天然石・タイル・ガラス・陶磁器など

天然素材 木材・合板・皮革・布・厚紙など

※ポリエチレン・ポリプロピレン・フッ素樹脂・ポリアセタールなどには接着しません。※貴金属・高価格品の接着にはご使用にならないでください。食物や生物を入れる容器には使用できません。※身体に直接触れる部分の接着には使用しないでください。※詳細は製品安全データシート(MSDS)をご参照ください。

製造年月日はチューブ末尾に記載

●お問い合わせはお客係へ

セメダイン株式会社
〒141-0032 東京都品川区大崎1-11-2
ゲートシティ大崎イーストタワー

※廃棄の方法
使いきってから燃えないゴミとして捨ててください。

ワンポイント

接着面積が少ない場合（たとえば10cm²以下）、次のような片面塗布による使い方もできます。
①添付のヘラの厚塗り面を使用し、接着する面の片面に均一な厚さに塗布します。
②5分以内に貼り合わせます。
※この場合粘着性による仮止め効果がありませんので、テープなどで仮止めしてください。

注 意

■**保管場所注意** 子供の手が届かないところに置き、いたずらをしないよう注意すること。

火気厳禁

第四類第四石油類

危険等級Ⅲ

品番AX-041



4 901761 160254

品質表示／種類 化学反応形接着剤
成分 アクリル変成シリコン樹脂(65%)
合成樹脂(30%)無機物(5%)

業務用

☎0120-58-4929 (10:00～17:00 土曜・休日を除く)
<http://www.cemedine.co.jp>

Made in Japan

- 換気注意** 使用に際しては換気をよくすること。
- 皮膚接触注意** 皮膚についたときはすぐにふき取り、石鹸で洗い落とすこと。
- 火気注意** 火気のあるところでは使用しないこと。

- アレルギー症状がでたらすぐに医師の診断を受け、以後使用しないでください。
- 接着用以外には使用しないでください。

お客様へ

ご使用に当たっては、必ず事前に、本製品がお客さまの使用目的、用途、条件に適合するか否かを、お客さまご自身で責任をもってご判断の上、ご使用ください。本品の仕様および外観は改良のため、お客さまに予告無く変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。