

特 長

初期接着力に優れ、接着作業が極めて簡単

用 途

ゴム・皮革・木・コルク・金属・硬質プラスチック
●日曜大工 ●家具や住まいの補修 ●玩具の補修
●バッグや靴の補修 ●スポーツ用品の補修
※ポリエチレン・ポリプロピレン・ナイロン・塩化ビニール・フッ素樹脂・シリコンゴムなどには使用できません。※貴金属や高価格品の接着には使用しないでください。

使 い 方

※あらかじめ接着面のゴミ・サビ・油・離型剤などを取り除き、よく乾燥させます。※ゴム・皮の接着面にはサンドペーパーをかけます。
①ヘラで接着する両面に均一に薄く塗ります。②ヘラにつかない程度に乾燥させます(5~10分)。③張合せたら強く圧着します。※吸い込みの激しい材料には(①塗布・②乾燥)を繰り返してから張合せてください。※使用後はチューブの口をきれいに拭いてからキャップをよく締めて直射日光の当たらない5~35℃の屋内で保管してください。

本品の仕様および外観は改良のため、お客さまに予告無く変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。ご使用に当たっては、必ず事前に、本製品がお客さまの使用目的、用途、条件に適合するか否かを、お客さまご自身で責任をもってご判断の上、ご使用ください。

お問い合わせはお客さま係へ

セメダイン株式会社

〒141-0032 東京都品川区大崎1-11-2
ゲートシティ大崎イーストタワー

☎0120-58-4929 (10:00~17:00)
土曜・休日を除く

<http://www.cemedine.co.jp>

本パッケージは最後まで捨てずに、
ご使用前に必ずお読みください。

取扱い上の注意

●皮フにつかないように注意し、もしついたときはすぐにふきとり、石けん水でよく洗い落とす。●子供の手の届かないところに置き、いたずらをしていないよう注意する。●接着用以外には使用しない。●使用時および使用後しばらくは換気をよくすること。●有機溶剤を含んでいるので有害であり蒸気を吸わないよう注意する。

応急処置

気分が悪くなるなどの異常を感じた場合は、すぐに空気の新鮮な場所へ移動し、必要に応じて医師の診察を受けること。

品質表示/種類:溶剤形接着剤

成分:クロロブレンゴム(20%)フェノール樹脂(10%)有機溶剤(70%)シクロヘキサン、アセトン、ノルマルヘキサン

●火気厳禁 ●第一石油類 ●危険等級Ⅱ



紙箱



キャップ:PP
へ
ラ

チューブはアルミ製です。



CER1

S6040 4種A
一般工作用接着剤
認証番号 CE0308030

品番CA-158



4 901761 100878

製造年月日はチューブ後端に記載。

Made in Japan