

本パッケージは最後まで捨てずに、ご使用前に必ずお読みください。

詳細な内容が必要な場合には、製品安全データシートを参照願います。

特 長

初期接着性に優れ、接着作業が極めて簡単

用 途

ゴム・皮革・木・コルク・金属・硬質プラスチック
 ●日曜大工●家具や住まいの補修●玩具の補修
 ●バッグや靴の補修●スポーツ用品の補修
 ※ポリエチレン・ポリプロピレン・ナイロン・塩化ビニール・フッ素樹脂・シリコンゴムなどには使用できません。
 ※貴金属や高価格品の接着には使用しないでください。

使 い 方

- ①あらかじめ接着面のゴミ・サビ・油・離型剤などを取り除き、よく乾燥させます。
 ※ゴム・皮の接着面にはサンドペーパーをかけます。
 ※胴縁・コンクリートなど接着面に凹凸が多い時はあらかじめ平滑にしてください。
- ②ブラシ又はヘラで接着する両面に均一に塗布してください。
- ③常温で5～10分乾かし、表面を指で触れてベトつきがなくなったら張合せ、当て木をして木槌でよくたたきます。
 ※吸い込みの激しい材料や、そり・ねじれのある材料を接着するときは塗布・乾燥を2回繰り返して張合せると、より強力に接着します。
 ※使用後はチューブの口をきれいに拭いてからキャップをよく締めて直射日光の当たらない5～35℃の屋内で保管してください。

補助ノズルの使い方

細長く塗布するときは細口ノズルをチューブの先に取り付けご利用ください。平口ノズルの取り付けは細口ノズルをチューブの先に取り付け、細口ノズルに平口ノズルをはめ込んでください。



セメダイン株式会社

〒141-0032 東京都品川区大崎1-11-2

ゲートシティ大崎イーストタワー

☎0120-58-4929 (10:00~17:00 土曜・休日を除く)

F☆☆☆☆

労働安全衛生法による表示

製品名	速乾Gクリア
成分として含まれるもの	ノルマルヘキサン、酢酸イソプロピル
危険	
危険有害性情報	<ul style="list-style-type: none"> ●引火性の高い液体および蒸気●皮膚刺激●眼への刺激●生殖能力または胎児への悪影響のおそれの疑い●臓器血管/血管系中枢神経/中枢神経系の障害のおそれ●(気道刺激性)呼吸器への刺激のおそれ●(麻酔作用)眼気およびめまいのおそれ●長期または反復暴露による臓器中枢神経/中枢神経系末梢神経系の障害●長期または反復暴露による臓器肝臓呼吸器/呼吸器系の障害のおそれ●水生生物に強い毒性

注意書き【予防策】●熱/火花/裸火/高温のもののような着火源から遠ざけることー禁煙。●容器を密閉しておくこと。●容器および受器を接地すること。●静電気放電に対する予防措置を講ずること。●防爆型の電気機器/換気装置/照明機器/等を使用すること。●火災を発生しない工具を使用すること。●保護手袋および保護眼鏡/保護面/保護衣を着用すること。●使用前に取扱説明書を入手すること。●すべての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。【対策】●この製品を使用する時に、飲食または喫煙をしないこと。●取り扱い後はよく手を洗うこと。●粉じん/ヒューム/ガス/ミスト/蒸気/スプレーを吸入しないこと。●(必要な時以外は、)環境への放出を避けること。●火災の場合には、適当な手段を使用すること。●皮膚(または毛)にかかった場合は直ちに、汚染された衣類を脱ぐか取り除くこと。皮膚を流水で洗うこと。●皮膚に付着した場合:多量の水と石鹸で洗うこと。●汚染された衣類を脱ぎ、再使用する場合には洗濯すること。●皮膚刺激が生じた場合、医師の診断/手当を受けること。●眼に入った場合は水で数分間注意深く洗い、コンタクトレンズを外し、その後も洗浄を続けること。●眼の刺激が続く場合は、医師の診断/手当を受けること。●暴露した時、または気分が悪い時は、医師の診断/手当を受けること。●漏出物を回収すること。【保管】●涼しい所/換気のよい場所で、施設して保管すること。【廃棄】●内容物/容器を国際/国/都道府県/市町村の規則に従って廃棄すること。

品質表示	種類	溶剤形接着剤
	成分	スチレンブタジエンゴム(20%) 合成樹脂(25%) 有機溶剤(55%) (シクロヘキサン・ノルマルヘキサン・酢酸イソプロピル・ノルマルヘキサン)
注意事項	<ul style="list-style-type: none"> ●子供の手の届かないところに置き、いたずらをしてないように注意してください。 ●有機溶剤を含んでいるので有害であり蒸気を吸わないように注意してください。 ●使用に際して換気を良くしてください。 ●接着用以外には使用しないでください。 	

品番 CA-165



4 901761 143592