

# 透明

# ビニール用 NET. 20ml

本パッケージは捨てずに、  
ご使用前に必ずお読みください。

## 特長

透明で柔軟性があり、きれいに仕上がります。  
速乾タイプですから手早い補修ができます。

## 用途

●ビニールフィルムやビニールシート同士およびこれらと紙・木・布・金属などの接着。

※ポリエチレン・ポリプロピレン・ナイロン・フッ素樹脂・シリコンゴムなどは接着できません。

※貴金属や高価格品の接着には使用しないでください。

## 使い方



接着面のゴミ・サビ・油などの汚れを落とし、よく乾燥させます。



接着する両面に均一にうすく塗り、1～2分乾かしますが、表面が乾燥しない間に貼り合わせます。



丸い缶などを押しつけころがして空気を追い出すと、きれいに接着できます。

※使用後はチューブの口をきれいにしキャップをしっかりとめます。

## 注意

- 子供の手が届かないところに置き、いたずらをしないよう注意すること。
- 接着用以外には使用しないこと。
- 使用に際しては、換気と火気に注意すること。
- 有機溶剤を含んでいるので有毒であり蒸気を吸わないよう注意すること。
- 目やのどに刺激を感じたり気分が悪くなったら、すぐに新鮮な空気のある場所に移動し、必要に応じて医師の診断を受けること。
- 衣服につくと取りにくいので注意すること。
- 直射日光のあたらない涼しいところに保管すること。
- 使い切ってから燃えないゴミとして廃棄すること。

本品の仕様および外観は改良のため、お客さまに予告無く変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。ご使用に当たっては、必ず事前に、本製品がお客さまの使用目的、用途、条件に適合するか否かを、お客さまご自身で責任をもってご判断の上、ご使用ください。

品質表示 種類 溶剤形接着剤

成分 塩化ビニル樹脂(25%) ニトリルゴム(5%) 有機溶剤(70%) アセトン、シクロヘキサノン、メチルイソブチルケトン

**セメダイン株式会社**

〒141-0032 東京都品川区大崎1-11-2  
ゲートシティ大崎イーストタワー

☎0120-58-4929(10:00~17:00  
土曜・休日を除く)

http://www.cemedine.co.jp

品番 CA-213



4 901761 101059



台紙



カバー:PET  
キャップ:PP

Made in Japan