

特長


硬質塩ビ、半硬質塩ビ専用の接着剤です。
固まったあとも透明できれいに仕上がります。

用途

●塩ビ雨どい・硬質塩ビパイプ（水道管・下水管・各種配管つなぎ）・硬質塩ビ板・塩ビ波板同士の接着。

※塩ビ製品でも、軟質および薄い材質の場合本品は使用せず「セメダインビニール用」をご使用ください。


使い方




①接着する面のゴミ・サビ・油などの汚れを落とし、よく乾燥させ、両面に均一にうすく塗ります。

※使用後はチューブの口をきれいにしてキャップをしっかりとしめます。

■本品は使用方法・使用条件によって思わぬ損傷を生じることがありますので、ご使用前に目的の用途に適するかどうかお確かめください。



②塗り終わったら、すぐに貼り合わせます。



③テープやひもで最低30分固定します。約3時間で実用強度に、24時間（20℃）で完全硬化します。

注意

- 子供の手が届かないところに置き、いたずらをしないよう注意すること。
- 接着用以外には使用しないこと。
- 使用に際しては、換気と火気に注意すること。
- 有機溶剤を含んでいるので有毒であり蒸気を吸わないよう注意すること。
- 目やのどに刺激を感じたり気分が悪くなったら、すぐに新鮮な空気のある場所に移動し、必要に応じて医師の診断を受けること。
- 衣服につくと取りにくいので注意すること。
- 直射日光のあたらない涼しいところに保管すること。
- 使い切ってから燃えないゴミとして廃棄すること。