

本パッケージは捨てずに、ご使用前に必ずよくお読み下さい。

特 長

- 壁紙(ビニール・紙・布製)補修専用の接着剤です。
- 乾きがはやく、乾くと透明になるのできれいに仕上がります。
- 水性なので引火の心配がなく、安心してお使いいただけます。

使 い 方



① 接着する面の油などの汚れを落とし、よく乾燥させます。



② 片面に均一に塗りのばします。



③ すぐに貼り合わせて下さい。

※クセのついている壁紙を接着する場合は、テープで仮押さえをして3~4時間おいて下さい。

※はみ出した接着剤はぬれた布ですぐに拭きとって下さい。

※乾きがはやいので壁紙の全面貼りには適しません。

注 意

- 子供の手が届かないところに置き、いたずらをしないよう注意すること。
- 接着用以外には使用しないこと。
- 使用に際しては、換気をよくすること。
- 飲み込んでしまったらすぐに水で口をゆすぎ、大量の水や牛乳を飲み、医師の診断を受けること。
- 衣服につくと取りにくいので注意すること。
- 使い切ってから燃えないゴミとして廃棄すること。
- 0℃以上の場所に保管し、2℃以上で使用すること。

使用方法・使用条件によって思わぬ損傷を生じることがありますので、ご使用前に目的の用途に適するかどうかお確かめ下さい。本品の仕様および外観は改良のため、お客様に予告無く変更する場合がありますので、あらかじめご了承下さい。

品質表示 / 種類 水性形接着剤
成分 酢酸ビニル樹脂(55%)、水(45%)

お問い合わせはお客係へ

万一品質に不都合がありましたら、お求めの月日・店名をご記入の上、現品をパッケージごと、下記お客様係へお送り下さい。代品と郵送料をお送りいたします。

0120-58-4929 (10:00~17:00) (土曜・休日を除く)

セメダイン株式会社



台紙



カバー: PET
キャップ: PP
ボトル: PE

品番 CA-128



4 901761 100120

製造年月日

Made in Japan