

本パッケージは捨てずに、ご使用前に必ずお読みください。

**用途** コンクリート・モルタル面と金属・木材・タイル・プラスチックの接着に

- 金属製プレートや表札●金属製ノンスリップ材
- 床や壁のタイル●コンクリートブロック

**接着できないもの**

- ポリエチレン●ポリプロピレン●フッ素樹脂
- シリコンゴム●貴金属類●高価格品

**注意の必要なもの**

- 発泡スチロールは、収縮してはがれることがあります。
- 軟質塩化ビニールは、十分な接着力が得られないことがあります。
- 天然の大理石に使用した場合、大理石表面へのシミ・変色が発生することがあります。

**応急処置**

皮膚についた場合は、すぐにふき取り、石けんでよく洗い落として下さい。また、かゆみや炎症などの症状がでた場合は、すぐに医師の診断を受けて下さい。

使用時に気分が悪くなるなどの異常を感じた場合は、すぐに空気の新鮮な場所へ移動し、必要に応じて医師の診断を受けて下さい。


飲み込んだ場合は、すぐに水で口の中を洗い、多量の水または牛乳を飲ませて吐き出させ、ただちに医師の診断を受けて下さい。

**使用上の注意**

- 衣服につくと取れないので注意する。
- 火気のあるところでは使用しない。
- 使用時および使用後しばらくは、換気をよくすること。
- 子供の手の届かないところに置き、いたずらをしないように注意する。
- 降雨、降雪時の施工はしないで下さい。
- 直射日光のあたらない涼しいところに保管すること。
- 接着用以外には使用しない。
- 中身を使いきってから燃えないゴミとして廃棄すること。

**使い方**


- はじめに接着面のゴミ、サビ、油などの汚れを落とし、よく乾燥させる。
- 接着する面が塗装されている場合は、塗料をよく落とすこと。



①接着する片面に、線状に塗る。(やや厚みがあつた方がよい)



②すぐにすり合わせるように押しつけながら接着させる。



③はり合わせ後、粘着テープやヒモで12時間以上(20℃時)仮押さえをする。

④使用後は、チューブの口をきれいにしてキャップをしっかりとめる。

**チューブの開け方**



キャップの先の突起で、チューブの口に穴を開ける。

**使用上のポイント**



特に接着力を必要とする場合の塗り方は、全面にへらなどで塗る。(やや厚めに)

■使用方法・使用条件によって思わぬ損傷を生じることがありますので、ご使用前に目的の用途に適するかどうかお確かめください。

品質表示/種類 化学反応形接着剤

成分 特殊シリコン変性ポリマー(20%)可塑剤(10%)無機物(70%)

●製造年月日はチューブ末尾に記載

お問い合わせはお客係へ

0120-58-4929

(10:00~17:00土曜・休日を除く)  
万一品質に不都合がありましたら、お求めの月日・店名をご記入の上、現品をパッケージごと、下記お客様係へお送りください。代品と郵送料をお送りします。

接着剤とシーリング材の総合メーカー  
**セメダイン株式会社**

品番 RE-220



4 901761 163422



台紙



カバー:PET  
キャップ:PE

Made in Japan