

本パッケージは捨てずに、ご使用前に必ずお読みください。

■**特長** 透明で乾きが速く、使い方がきわめて簡単です。

■**用途** 木・紙・布などの接着。学校工作・模型工作・手芸などの製作・補修。

(ポリエチレン・ポリプロピレン・ナイロン・軟質ビニール・フッ素樹脂・シリコンゴム・発泡スチロールなどは接着できません)

ご使用にあたっては、ご自身で事前に目的の用途に適するかどうかご確認ください。

■**使い方** ①接着する面のゴミ・油を取り除き、よく乾燥させます。②接着する物の片面に均一

にうすく塗りすぐ貼り合わせます。③完全に固まるまでテープやひもで固定してください。3～4時間で固まります。★とくに吸い込みの多い材質には、一度塗って乾かし、その上にもう一度塗って張り合わせると強い接着力が得られます。

■**注意** ●子供の手が届かないところに置き、いたずらをしないよう注意する。●接着用以外には使用しない。●使用に際しては、換気と火気に注意する。●有機溶剤を含んでいるので有害であり蒸気を吸わないよう注意する。●目やのどに刺激を感じたり気分が悪くなったら、すぐに新鮮な空気

場所に移動し、必要に応じて医師の診断を受けること。●衣服につくととれないので注意する。●直射日光のあたらない涼しいところに保管する。●使い切ってから燃えないゴミとして廃棄すること。

 **セメダイン株式会社**

〒141-0032 東京都品川区大崎1-11-2
ゲートシティ大崎イーストタワー

Made in Japan

品質表示

種類:溶剤形接着剤

成分:セルロース(20%)酢酸ビニル樹脂(5%)、有機溶剤(75%)

成分:アセトン、エタノール、イソプロパノール、酢酸ブチル

本品の仕様および外観は改良のため、お客さまに予告無く変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。ご使用に当たっては、必ず事前に、本製品がお客さまの使用目的、用途、条件に適合するか否かを、お客さまご自身で責任をもってご判断の上、ご使用ください。

お問い合わせはお客さま係へ

 **セメダイン株式会社**

〒141-0032 東京都品川区大崎1-11-2
ゲートシティ大崎イーストタワー

☎0120-58-4929 (10:00~17:00
土曜・休日を除く)

Made in Japan



箱



キャップ:PP

品番 CA-113

