

ホビー用

NET.20ml



硬化後透明



本パッケージは捨てずに、ご使用前に必ずお読みください。

特長・用途

細ノズルでこんなところに

乾きが速く、乾くと透明になるのできれいに仕上がります。

水性なので安心してお使いいただけます。

木・紙・布・皮革・硬質プラスチック・金属・発泡スチロール。

※ポリエチレン・ポリプロピレン・ナイロン・軟質ビニール・フッ素樹脂・シリコンゴムなどは接着できません。

※貴金属や高価格品の接着には使用しないでください。



人形作り



学校工作



模型飛行機



かばん

使い方

① 接着面のゴミ・サビ・油などの汚れを落とし、よく乾燥させます。

② 木・紙・布・皮革は片面に塗ってすぐに貼り合わせます。

③ プラスチックなど水分がしみこまないものは両面に均一に塗り、透明になってから強く押さえて貼り合わせます。

※細ノズルキャップのあけしめは軽くまわしながら行ってください。

■使用方法・使用条件によって思わぬ損傷を生じることがありますので、ご使用前に目的の用途に適するかどうかお確かめください。

注意

- 子供の手が届かないところに置き、いたずらをしないよう注意すること。
- 接着用以外には使用しないこと。
- 使用に際しては、換気をよくすること。
- 飲み込んでしまったらすぐに水で口をゆすぎ、大量の水や牛乳を飲み、医師の診断を受けること。
- 衣服につくと取りにくいので注意すること。
- 使いきってから燃えないゴミとして廃棄すること。
- 0℃以上の場所に保管し、2℃以上で使用すること。

品質表示／種類 水性形接着剤

成分 酢酸ビニル樹脂(55%)水(45%)

お客様へ 本品の仕様および外観は改良のため、お客様に予告無く変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。ご使用に当たっては、必ず事前に、本製品がお客様の使用する目的、用途、条件に適合するか否かを、お客様ご自身で責任をもってご判断の上、ご使用ください。

セメダイン株式会社

〒141-0032 東京都品川区大崎1-11-2
ゲートシティ大崎イースタワー

☎0120-58-4929(10:00~17:00)
(土曜・休日を除く)

品番 CA-221



4 901761 300476

Made in Japan



カバー:PET
キャップ:PE
ノズル:PE
チューブ:PE, PET, AL